

กรณีกล้องแสดงข้อความหน้าจอเป็น “This device needs to update, please contact your local distributor for support, thanks.”

ก่อนจะ upgrade Firmware จะต้องแก้ไขวันที่ของกล้องย้อนหลัง ดังนี้

1. กดปุ่ม BS + ปุ่ม Power พร้อมกันตอนเปิดเครื่อง
2. ป้อนรหัส “15119” [ENT]
3. คลิกที่เวลา (มุมล่างขวา) ของหน้าจอ
4. เปลี่ยนวันที่ (Date) เป็น “1 January 2018”
5. ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่
6. Upgrade Firmware ตามวิธีปกติ