

# คู่มือการใช้งาน

# ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ CHC รุ่น i80 และเครื่องควบคุม รุ่น LT500



บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด

www.chcthailand.com



# เริ่มต้นทำความรู้จักเครื่องรับสัญญาณ(Receiver) รุ่น i80





# เริ่มต้นทำความรู้จักเครื่องควบคุม(Controller) รุ่น LT500





# ภายในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย



แบตเตอรี่ขนาด 3400 mA 2 ก้อน



ชุด Tribrach



ส่วนต่อขยายยาว 10 ซม.



เครื่องรับสัญญาณรุ่น i80



เครื่องควบคุมรุ่น LT500



กระเป๋าเครื่องมือ



ตลับเมตร



ที่จับยึดเครื่องควบคุมกับ Pole

ตัวช่วยวัดความสูง



Tripod



สาย OTG



Data Cable สำหรับ i80



ที่ชาร์จไฟ LT500



กระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริม



ชุดชาร์จแบตเตอรี่ i80



Pole & Bipod



# เริ่มต้นใช้งานเครื่องควบคุมรุ่น LT500

# การตั้งค่าเวลา











# การเชื่อมต่อ Bluetooth











#### การปรับความสว่างของหน้าจอแสดงผล







Setting / System / BL Light แล้วปรับมาขวาสุดเพื่อให้แสงหน้าจอสว่างเพิ่ม



# การเชื่อมต่อซิมการ์ดใน LT500





# การเชื่อมต่อซิมการ์ดใน LT500 (2)









# การเชื่อมต่อซิมการ์ดใน LT500 (3)





ให้รอจนกระทั่งสัญญาณ โทรศัพท์มือถือปรากฏขึ้น ในกรณีที่ใช้ซิมแบบเติมเงิน ให้ ตรวจสอบเงินในระบบและการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย



# การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน LT500





# การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน LT500 (2)





# โปรแกรม LandStar 6

#### การสร้าง Project



ผู้ใช้งานควรทำการเปิด เครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียม i80 ให้รับ สัญญาณดาวเทียมได้ ก่อนที่จะทำการเปิดใช้งาน โปรแกรม LandStar6



ตัวอย่างของโปรเจ็กต์ที่สร้าง ไว้อยู่แล้ว

คลิกที่ 🛨 เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ การทำงานใหม่ (New Project)



#### การสร้าง Project (2)



Project name: ให้ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ Created by: ให้ระบุชื่อผู้สร้าง โปรเจกต์ (ไม่กรอกก็ได้) Date time: ปี/เดือน/วัน ที่สร้าง โปรเจกต์ (จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ) Time Zone: เลือกเขตเวลา โดยของ ไทยให้เลือกเป็น UTC +07:00 Unit: เลือกหน่วยที่ใช้ในการรังวัด Feature Code: เลือกเป็น Default



คลิกที่ 🖸 เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ที่ Selection List มีชนิดของ พื้นหลักฐานให้เลือกใช้งาน อย่างไรก็ดีทางกรมที่ดินฯ ระบุให้ ใช้งานเป็น Indian Thailand 1975 หากยังไม่มีอยู่ใน List ให้ทำการคลิกที่ Add Predefined เพื่อเพิ่มพื้น หลักฐานที่ต้องการเข้ามาใน List



#### การสร้าง Project (3)







#### การสร้าง Project (4)



Projection: Trans	
Tojection. mans	verse Mercator *
Name	Value
Original Latitude	0:00:00.00000N
Central Meridian	99:00:00.00000E
False Northing	0.0000
False Easting	500000.0000
Scale Factor	0.999600000000
Projection Heigh	t 0.0000
Average Latitude	e 0:00:00.00000N
Axis Direction	North-East
South Azimuth	False

รายละเอียดพารามิเตอร์ ในส่วนของ Projection



#### การสร้าง Project (5)

vtech	nd 1975 N47_52-CHC navt Plane Adjust Heigh 4	RS Name lai Transf
•	RS a 7 Parameter	From CO Model: Bursa
	Value	Name
	*****	dX
	*****	dY
	****	dZ
	*****	rX(sec)
	****	rY(sec)
	****	rZ(sec)
	*****	scale(ppm)
	1	

ในส่วนของ Transformation เป็นแบบ Bursa 7 Parameter dx = -204.500 dy = -837.900 dz = -294.800 rx = 0 ry = 0 rz = 0 scale (ppm) = 0 โดยทางบริษัทได้ตั้งค่าไว้ให้ เรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้อง แก้ไขใดๆ





# เมื่อสร้าง Project เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังนี้





# การเชื่อมต่อกับ Receiver (ในครั้งแรก)



🙆 CHC Nav	-DeviceConnection		Θ
Last Device	Null		
Manufacturer	СНС	•	]
Device Type	Smart GNSS	•	
Connection	Bluetooth	•	Q
Port	COM 8	-	
Baudrate	9600	Ŧ	
Antenna Type	CHCi80		•••
Connection T	уре		
Base	Rover		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover ect Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover ect Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover ect Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover ect Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover act Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover ect Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conne</li> </ul>	Rover ect Next Time		

Device Type: เลือก Smart GNSS Connection: Bluetooth ให้กด ค้นหาอุปกรณ์โดยคลิกที่ Port: COM 8 Antenna Type: CHCi80 Connection Type: Rover



# การเชื่อมต่อกับ Receiver (2)



🙆 CHC Nav	v-D	eviceConnection		Θ
Selected Devi	ce	1003218		
Manufacturer	СН	IC	-	]
Device Type	Sm	nart GNSS	-	]
Connection	Blu	uetooth	*	Q
Port	CC	0M 8	*	]
Baudrate	96	00	Ŧ	
Antenna Type	CH	ICi80		•••
Connection T	уре	е		
		Boyer		
<ul> <li>Base</li> </ul>		<ul> <li>Rover</li> </ul>		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conn</li> </ul>	ect	Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conn</li> </ul>	ect	Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conn</li> </ul>	ect	Next Time		
<ul> <li>○ Base</li> <li>✓ Auto Conn</li> </ul>	ect	Next Time		
O Base ✓ Auto Conn	ect	Next Time		
<ul> <li>Base</li> <li>✓ Auto Conn</li> </ul>	ect	Next Time		
<ul> <li>Base</li> <li>✓ Auto Conn</li> </ul>	ect	Next Time		

จะแสดงหมายเลข S/N ของ Receiver ที่เชื่อมต่อ Bluetooth จากนั้นกด 🕑 เพื่อยืนยันการ เชื่อมต่อ



# การเชื่อมต่อกับ Receiver (3)



#### เมื่อเชื่อมต่อกับ Receiver แล้ว จะปรากฏ สถานะต่างๆดังนี้

- 1. สถานะแบตเตอรี่ของ Receiver
- 2. สถานะแบตเตอรี่ของ Controller
- 3. ลักษณะการเชื่อมต่อในโหมด RTK
- 4. ดาวเทียมที่ใช้งาน/ที่รับได้ทั้งหมด
- 5. ค่าความถูกต้องแม่นยำ



# แนวทางการแก้ปัญหาในกรณีเชื่อมต่อ Receiver ไม่ได้



หากการเชื่อมต่อ Bluetooth มีปัญหา ดังรูป ให้ผู้ใช้งานทำตามขั้นตอนดังนี้

- ลองกดที่รูปแว่นขยายค้นหา อุปกรณ์อีกครั้ง เลือกอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ และคลิกที่
- หากยังพบปัญหาให้ทำการ Restart เครื่องควบคุม LT500 แล้วเชื่อมต่อตาม ขั้นตอนอีกครั้ง
- หากยังพบปัญหาให้ทำการ Restart เครื่องรับสัญญาณ
   i80 ด้วย แล้วเชื่อมต่อตาม ขั้นตอนอีกครั้ง







# การเชื่อมต่อเข้าระบบ RTK Network





Mode: เลือก PDA Network Protocol: เลือก NTRIP Client IP Address: 122.155.131.34 IP Port: 2101

จากนั้นกดที่ 볼 เพื่อเชื่อมต่อเข้า ระบบ

> ถ้าเชื่อมต่อเข้าระบบได้ แล้ว มันจะแสดงข้อความ Download Source Table



# การเชื่อมต่อเข้าระบบ RTK Network (2)



Source: VRS\_RTCM32 User Name: ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน Password: รหัสผ่านเข้าระบบ จากนั้นกด Login



หากได้รับค่าปรับแก้เรียบร้อย จะแสดงข้อความ Succeed คลิก 오 เพื่อยืนยัน

สังเกต ไฟสีเขียวที่เครื่อง i80 จะกระพริบรับ ค่าปรับแก้



# การเชื่อมต่อเข้าระบบ RTK Network (3)

🏠 CHC Nav-Base Info	- 😔
New Base received! Base Name: WGS84 N: 1526928.839 WGS84 E: 668812.636 WGS84 h: 62.971 Local x: N/A Local y: N/A	
Local h: N/A Antenna Type: Vertical Height: 0 Using VRS, don't notify again	
	0

และจากนั้นจะปรากฏ

오 เพื่อยืนยัน

หน้าจอแสดงตำแหน่งสถานี

อ้างอิงเสมือน จากนั้นคลิก



# การตั้งค่าอื่นๆสำหรับ Receiver



🟠 Lan	d-Rover Config 🛛 🗕 长
Data Format	RTCM3.2 -
Elevation Mas	sk 15
PDOP Limit	5
Fixed Mode	Standard Mode 🔹
Iono Conditio	n Normal 🔹
Antenna Par	ameters
Туре	CHCi80
Measure To	Bottom(ARP) -
Height	2.0000
✓ Warning w	/hen base changed
VRS	



Data Format: รูปแบบค่า ปรับแก้ เลือกเป็น RTCM3.2 Elevation Mask: มุมตัด ดาวเทียม 15 องศา PDOP: 5 Fixed Mode: ให้เลือก Standard mode lono Condition: สภาพของ ้ชั้นบรรยากาศ ให้เลือก Normal Type: CHCi80 Measure to: Middle (Slant) / Bottom Height: ความสูงจากหัวหมุด เลือกเครื่องหมาย 🗹 ที่ Warning when base changed จากนั้น คลิก 오 เพื่อยืนยัน



# ภาพประกอบวิธีการวัดความสูงของ Receiver แบบต่างๆ





#### การเรียกดูสถานะดาวเทียม



คลิกที่สัญลักษณ์รูป 🄌 เพื่อเรียกดูรายละเอียดของ ดาวเทียมที่เครื่องรับ สัญญาณได้



ดูได้ทั้งแบบ Chart ที่แสดง ออกมาในรูปของ Skyplot และแบบ List ที่แสดง ออกมาเป็นรายการ



# • การเรียกดูตำแหน่งพิกัด ณ ปัจจุบัน



Info Status Reference Station		
Position( WGS84 )	-	
N: 1526928:437 E: 668813.362 h: 57.002 Time: 2016-06-24 10:44:41.000		ค่าพิกัดของเครื่องรับ
Diff Age: 1.0		สัญญาณ(Receiver) ณ
Switch to B/L/H		ปัจจุบัน
H: 0.023 V: 0.026 RMS: 0.023		
DOPs		
PDOP: 4.055 HDOP: 2.681 VDOP: 3.042 TDOP: 4.442 GDOP: 6.014		

หน้า∣**29** 



### การเรียกดูตำแหน่งพิกัด ณ ปัจจุบัน (2)



หน้า **Reference Station** จะแสดงพิกัดตำแหน่งสถานี อ้างอิงเสมือนที่ใช้อยู่ใน ขณะนั้น

หน้ำ∣30



#### การรังวัดค่าพิกัดแบบ Control Point







#### การรังวัดค่าพิกัดแบบ Control Point (2)







## การรังวัดค่าพิกัดแบบ Control Point (3)





เมนูต่างๆบนหน้าจอรังวัดพิกัด

	🟠 СНС	Nav-Point Sur	vey –	G		
	P2	Code test				
	<b>0 0</b>	Q L × 元		R		
	⊼base_1					
	0 <u>0,0,6</u>	N:1. E:66 h:57	526928.725 58813.438 7.451	♥ 1/1		
	E Float H:0	).372 V:0.371 <b>4</b> 5	<b>•</b> 6	<u> </u>	8	
1	<b>⊇</b> €	® [	े 💥	遼		

1. Pan: ใช้เลื่อนดูส่วนต่างๆของโปรเจกต์ โดยทำการใช้ปากกากดค้างแล้วลากปากกา ไปยังส่วนที่ต้องการ

- 2. Zoom Out: ใช้ในการย่อให้วัตถุเล็กลง ทำได้โดยใช้ปากกากดที่หน้าจอ
- 3. Zoom In: ใช้ในการขยายวัตถุให้ใหญ่ขึ้น ทำได้โดยใช้ปากกากดที่หน้าจอ
- 4. Full Screen: ช่วยให้มองเห็นภาพทั้งหมดของจุดที่รังวัด
- 5. Zoom Rect: ใช้ในการขยายดูส่วนต่างๆในขอบเขตที่ต้องการ ทำได้โดยลากปากกา ค้างครอบพื้นที่ที่ต้องการเรียกดู
- 6. Center: ไปยังจุดศูนย์กลางของโปรเจกต์
- 7. Base: ไปยังสถานีฐาน
- 8. Boundary: กำหนดขอบเขตสำหรับพื้นที่ที่ทำการรังวัด



# การเรียกดูข้อมูลค่าพิกัด





🙆 СНО	C Nav-Point Information 🛛 🗕	G
Field	Value	<b>^</b>
PointID	51	
Name	@ P30	
Code	🖉 test	
CRS	Local	
Format	Local XYH	
Source	Measured	
BaseSt	base_20	
Role	Survey	
Local N	1526928.2823	
Local E	668814.4661	
Local h	56.9388	
Local	13:48:29.07172N	
Local	100:33:43.14071E	
Local H	56.9388	
		0



#### การวางผัง (Stake-out)







## การวางผัง (Stake-out) (2)







#### การวางผัง (Stake-out) (3)



หลังจากเลือกจุดที่จะทำ Stake-out แล้ว โปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลของ ระยะทางและทิศทางจากตำแหน่ง ปัจจุบันไปยังตำแหน่งจุดที่ต้องการวางผัง

คลิกที่นี่หากต้องการตั้งค่าการ แสดงผล

CHC Nav	-Survey Option	- 😔
Point Stake	Survey Option	
✓ Use prefix	ly	+
Limit(m) 0.5000		
Display Display	WN N	•
AD	LR	
		hyp
คลิกเพื่อย	ขื้นยันการตั้งค่	າ 🧿

#### ให้เลือกและกำหนดใช้ชื่อขึ้นต้น

เลือกรูปแบบการแสดงทิศทางและ ระยะไปยังจุดที่ทำการ Stake-out ESWN: แสดงเป็นระยะในทิศ 4 ทิศ ได้แก่ ตะวันออก, ใต้, ตะวันตก, เหนือ FBLR: แสดงเป็นระยะในทิศ 4 ทิศ ได้แก่ ซ้าย, ขวา, หน้า, หลัง เทียบกับ ทิศของจุดที่ทำ Stake-out AD: แสดงเป็นค่ามุมอะซิมัทและ ระยะทาง



## การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report)







# การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (2)



ให้ใช้ Data Cable ของเครื่อง ควบคุม LT500 ในการ เชื่อมต่อ LT500 เข้ากับ คอมพิวเตอร์ ดังรูป

จากนั้นเริ่มต้นการใช้งาน โปรแกรม Windows Mobile Device Center โดยคลิกที่สัญลักษณ์นี้





## การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (3)







# การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (4)









# การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (5)







# การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (6)







# การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (7)

เมื่อทำการ copy โฟลเดอร์โปรเจกต์ที่ ต้องการดูข้อมูลมาไว้ยังพื้นที่จัดเก็บของ คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม LSReview





หน้ำ∣45



### การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (8)





# การเรียกดูรายงานการรังวัด (Report) (9)

\$		MainWindow	 ×
File			
		Report	^
Task info			
Task nameCHC NavAuthorDistance UnitMeters(m)Data time2016-06-16 10	6:56:58		
Coordinate reference	ce system	3	
CRS name EV Ellipsoid name EV	TEREST 1830	ข้อมูลรายงานการรังวัดจะ	
Semi-major axis 05 Flantenning 300 Projection Tra	0.801700 ansverse Mercator	ปรากฏออกมาให้เห็น ดังรูป	
Central meridian(DMS)     99:       Origin latitude(DMS)     0:0       False northing(M)     0.0	00:00.00000E 00:00.00000N 000000		
False easting(M) 500 < Loading Done	0000.000000	•	<b>*</b>

	MainWindow				
le					
Z-shift deviation 0					
Start on Known No					
PointID	16	PointID	17	PointID	18
	P2	Name	P3	Name	P4
Code	test	Code	test	Code	test
	1526928.4253	x	1526926.6912	x	1526928.3886
	668814.6787	у	668815.2606	у	668814.6848
	57.0603	h	62.9690	h	56.9829
	Measured	Source	Measured	Source	Measured
Role	Survey	Role	Survey	Role	Survey
BaseStation	base_13	BaseStation	base_13	BaseStation	base_13
Antenna Type	CHCi80	Antenna Type	CHCi80	Antenna Type	CHCi80
Antenna Height	2.0000	Antenna Height	2.0000	Antenna Height	2.0000
Corrected Antenna Height	2.1222	Corrected Antenna Height	2.1222	Corrected Antenna Height	2.1222
Survey Method	Middle	Survey Method	Middle	Survey Method	Middle
Epoch	5	Epoch	5	Epoch	5
PDop	5.5670	PDop	2.3256	PDop	2.9762
HDop	2.4177	нDор	1.5273	HDop	1.9783
VDop	5.0146	VDop	1.7538	VDop	2.2236
Used Satellite Num	8	Used Satellite Num	10	Used Satellite Num	10
Observed Satellite Num	14	Observed Satellite Num	13	Observed Satellite Num	12
Constellation Num	3	Constellation Num	3	Constellation Num	3
	Fix	Solve Status	Float	Solve Status	Fix
	0.0070	RMS	1.4867	RMS	0.0080
Hor. Error	0.0043	Hor. Error	1.1033	Hor. Error	0.0056
Ver. Error	0.0094	Ver. Error	1.8874	Ver. Error	0.0103



### การบันทึกไฟล์รายงาน

S MainWindow			- 🗆 🗙
File Open Save			^
Task info			
Task nameCHC NavAuthorDistance UnitMeters(m)Data time2016-06-1	6 16:56:58	ให้คลิกที่ File เลือก Save	
Coordinate reference system			
CRS name	EVEREST 1830		
Ellipsoid name	EVEREST 1830		
Semi-major axis	6377276.345000		
Flantenning	300.801700		
Projection	Transverse Mercator		
Central meridian(DMS)	99:00:00.00000E		
Origin latitude(DMS)	0:00:00.00000N		
False northing(M)	0.000000		
False easting(M)	500000.000000		~
<			*





