คู่มือ การรังวัดเฉพาะราย

โดยวิธีบันทึกข้อมูลผลการรังวัด ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

จัดทำโดย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน



<u>คำนำ</u>

กรมที่ดินได้มีการนำกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการรังวัดและทำแผนที่ของสำนักงานที่ดินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยที่ผ่านมา ช่างผู้ทำการรังวัดส่วนใหญ่จะบันทึกข้อมูลผลการรังวัดโดยวิธีการจดค่าด้วยมือ ซึ่งทำให้ เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด จากการอ่านและจดข้อมูลได้เป็นอย่างมาก

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานในฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนา รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการรังวัดเฉพาะราย โดยการบันทึกข้อมูลผลการรังวัดลงใน หน่วยความจำของกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล แทนการจดค่าด้วยมือ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดข้อผิดพลาดในการจดบันทึกข้อมูล ของผู้ทำการรังวัด อีกทั้งข้อมูลดิจิทัลที่บันทึกไว้ ยังสามารถนำไปต่อยอดใช้งานร่วมกับโปรแกรม คำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน (DOLCAD) ได้อีกด้วย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดจึงได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง "การ รังวัดเฉพาะราย โดยวิธีบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม" ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดิน ให้สามารถนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ ประชาขนด้านรังวัด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายใต้ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ ทันสมัย และเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมที่ดิน

> สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มิถุนายน ๒๕๖๕

<u>สารบัญ</u>

1. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง SOUTH รุ่น NTS-345R6A	1
2. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง SOKKIA รุ่น SET210K	9
3. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง TOPCON รุ่น OS-101	19
4. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง SOKKIA รุ่น SET65	25
5. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง SANDING รุ่น STS-752L	38
6. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง STONEX รุ่น R25T	56
7. การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลด้วยกล้อง SOUTH รุ่น NTS-332RU	71

<u>เอกสารฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> <u>ด้วยกล้อง SOUTH รุ่น NTS-345R6A</u>

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องสำรวจฯ และบันทึกลง Flash Drive

3. สำเนาไฟล์ข้้อมูลจาก Flash Drive ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data

4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ และสร้าง ร.ว.31 ซ

5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน (เฉพาะการใช้งานครั้งแรก)</u>

- ตรวจสอบการตั้งค่ามุม (Zenith=0) โดยจากเมนูหลัก คลิกเลือก [Setting], [Angle], ตั้งค่า มุมดิ่ง (Vertical) โดยเลือกจากรายการ เป็น "Zenith=0" กดปุ่ม [Default] และ [v] เพื่อบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น

- ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม (Prism Constant) ให้ถูกต้อง โดยคลิกที่ปุ่ม "รูปดาว"
 คลิก [Target] เลือกจากรายการ เป็น "Prism" ป้อนค่า Cont ตามค่าคงที่ของปริซึมที่นำมาใช้งาน เช่น
 "-30" mm. เสร็จแล้วกดปุ่ม [√] เพื่อบันทึก

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

- 1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005-61" เป็นต้น
- 2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "P1" และกดปุ่ม [Set] ทุกครั้ง

 เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้

้ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"
- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"
- กรณีส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"
- กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"
- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"
- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว

4. ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม

คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ

<u>การส่งออกข้อมูลลง Flash Drive</u>

- 1. เสียบ Flash Drive ที่ตัวกล้อง
- 2. จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [B], เลือก [Export]
- 3. ตั้งค่าการส่งออกข้อมูล ดังนี้
 - Exp to เป็น "U-Disk"
 - DataTyp เป็น "Raw Data"
 - Format เป็น "GTS-7"
 - เสร็จแล้วกดปุ่ม [Next>>]
- 4. ตั้งชื่อ FileName ตามเลข รว.12 เช่น "1005-61" กดปุ่ม [Export]
- 5. หน้าจอจะแสดงข้อความว่า "Finish!" เมื่อส่งออกข้อมูลเสร็จ

<u>แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดโดยวิธี RTK Network</u>

 <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข รว.12 เช่น ลำดับ รว.12 เป็น "1005/61" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "1005-61" กด [Ent]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Station], [Known Pt] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Known Pt
 - ในบรรทัด Station คลิกที่ Listbox เลือก[New] ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt เป็น "P1" [Ent]
 - กดปุ่ม [BS Pt] ให้แสดงเป็น "BS Ang" กดปุ่ม [Set]
 - กดปุ่มกากบาท (x) เพื่อปิดหน้าจอ
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Meas Pt
 - ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "P2BS" [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง P2
 - ชื่อจุดธงหลังในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "P2BS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "1001SS" [Ent] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001
 - ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "1001SS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน

P2 (N=1535150, E=669180) 1001 15.6.1921 1002 20 040g 1535110, E=669170) 1004 1003

- 3 -<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



 <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข รว.12 เช่น ลำดับ รว.12 เป็น "2005/61" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "2005-61" กด [Ent]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - <u>กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย</u> ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าซ้าย
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Station], [Known Pt]
 - ในบรรทัด Station คลิกที่ Listbox เลือก[New] ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt เป็น "P1" [Ent]
 - กดปุ่ม [BS Pt] ให้แสดงเป็น "BS Ang" กดปุ่ม [Set] เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
 - กดปุ่มกากบาท (x) เพื่อปิดหน้าจอ
- 3. <u>ส่องและบันทึกธงหลัง (P3)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Meas Pt
 - ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "P3BS" [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้องเป็นหน้าขวา ส่องไปที่ธงหลัง P3
 - ชื่อจุดธงหลังในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "p3BS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "P2FS" [Ent] (โดยที่ FS = Foresight)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P2
 - ชื่อจุดธงหน้าในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "P2FS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ P2
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "P2BF" [Ent]
 (โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ P2
 - ชื่อหมุดในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "P2BF1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- 6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ข-1003
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "1003SS" [Ent] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ข-1003
 - ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "1003SS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
- 7. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - บั้นทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)
- 8. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 9. <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลลง Flash Drive
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์

10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005-61(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

ถ้าดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizo 1, ตั้งกล้อง=P1, ธงหลัง=P3, ธงหน้า/โยงยึด=, รหัส=B5, มุมราบ=308.3935, ระยะราบ=12.806เมตร, มุมดิ่ง=70.4713, ระย

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก <mark>ไ</mark>	MTU	ร้งวัดโดย	เวิธีแผนที่ชั ่น	2		โชน <mark>48</mark>		พื่นา
ชื่อเส้น	AA70007		จังหวัด	ຊນ	ลราชธา	ជ	•	
หมุดธงหลัง	AA70007/3	3	<mark>พิกัดฉากเห</mark>	นือ		500.000]
หมุดดั้งกล้อง A	AA70007/	1	พิกัดฉากอะ	อก		500.000		
			ภาคของทิศ	1	6	128.3935		5

- 6 -

<u>แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)</u>



 <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข รว.12 เช่น ลำดับ รว.12 เป็น "3005/61" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "3005-61" กด [Ent]

<u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย

- ตั้งกล้องที่ A1
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Station], [Known Pt]
- ในบรรทัด Station คลิกที่ Listbox เลือก[New] ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt เป็น "A1" [Ent]
- กดปุ่ม [BS Pt] ให้แสดงเป็น "BS Ang" กดปุ่ม [Set]
- กดปุ่มกากบาท (x) เพื่อปิดหน้าจอ
- ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Meas Pt
 - ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "A2BS" [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง A2
 - ชื่อจุดธงหลังในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "A2BS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P1)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "P1FS" [Ent] (โดยที่ FS = Foresight)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P1
 - ชื่อจุดธงหน้าในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "P1FS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- 5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและ บันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- 6. <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ F1
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "F1DO" [Ent]
 - (โดยที่ DO = หมุดลอยหรือโด่)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ F1
 - ชื่อหมุดในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "F1DO1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- 7. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004 ด้วยกล้องหน้าขวา
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "1004SS" [Ent]
 (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้องเป็นหน้าซ้าย ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004
 - ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "1004SS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน

- 9. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "B1BF" [Ent]
 - (โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ B1
 - ชื่อหมุดในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "B1BF1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น "1002SS" [Ent]
 (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002
 - ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น "1002SS1" โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน

12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

<u>เอกสารการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> ด้วยกล้อง SOKKIA รุ่น SET210K

- 9 -

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องสำรวจฯเข้าคอมพิวเตอร์ ผ่านสายสัญญาณ โดยใช้โปรแกรม PROLINK

3. บันทึกไฟล์ข้อมูล (SDR33) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data

4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ และสร้าง ร.ว.31 ซ

5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข[้]อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

ตั้งชื่อ โฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005-61" เป็นต้น

2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "P1" ทุกครั้ง

 เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน โดยให้บันทึกรหัส พร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"

- กรณีส่องหมุดหน้ำเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"

- กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"

- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"

- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว

 4. ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ <u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน (เฉพาะการใช้งานครั้งแรก)</u>

- <u>ตรวจสอบการตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith=0</u> โดยจากเมนูหลัก กดปุ่ม [CNFG], เลือก [Obs.condition], ตั้งค่า V.obs เป็น "Zenith" กดปุ่ม [Enter], กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

- <u>ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม</u> (Prism Constant) โดยจากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], ใช้ปุ่ม [FUNC] เพื่อเปลี่ยนหน้าจอแสดงคำสั่ง, คลิกเลือก [EDM], ตั้งค่า Mode เป็น "Fine", ตั้งค่า Reflector เป็น "Prism" และป้อนค่า PC (Prism Constant) ตามค่าคงที่ของปริซึมที่นำมาใช้งาน เช่น "-30" mm. เสร็จแล้ว กดปุ่ม [Enter], กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

<u>การลบไฟล์งาน (JOB)</u> ผู้ใช้กล้อง SOKKIA รุ่น SET210K สามารถใช้ไฟล์งาน (JOB) ได้ จำนวน 10 JOB โดยชื่อไฟล์ตั้งต้นจะเป็น JOB1, JOB2, ... ไปจนถึง JOB10 แนะนำให้เปลี่ยนชื่อ JOB ตามเลขลำดับ รว.12 กรณีใช้งานจนครบทั้ง 10 JOB แล้ว สามารถลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่โหลดข้อมูลเสร็จแล้ว โดย

- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]

- เลือก <u>JOB deletion</u> กดปุ่ม [Enter]

- เลือกชื่อ JOB ที่ต้องการลบ กดปุ่ม [Enter]

- กดปุ่ม [Yes] เพื่อยืนยันการลบ

- กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก



- ส่องธงหลังที่ P2
- เลือก <u>Dist data</u> กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหน้าถัดไป ที่ช่อง <u>Pt.</u> (***กรอกที่ช่อง Pt. ไม่ใช่ช่อง Cd.***)
- ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส เป็น "P2BS"(โดยที่ BS = Backsight) เสร็จแล้วกดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง P2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "P2BS" เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

- 11 -
- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหน้าถัดไป ที่ช่อง <u>Pt.</u> (***กรอกที่ช่อง Pt. ไม่ใช่ช่อง Cd.***)
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส เป็น "1001SS" (โดยที่ SS = Sightshot) กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น "1001SS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน

<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "2005-61" โดย
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
 - เลือก <u>JOB selection</u> กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม F1 (LIST), เลือกชื่อ JOB ว่าง ที่จะนำมาใช้งาน กดปุ่ม [Enter] (กรณีไม่มี JOB ว่าง ต้องเลือกลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานก่อน)
 - กดปุ่ม [Esc]
 - เลือก <u>JOB name edit</u> กดปุ่ม [Enter]
 - เปลี่ยนชื่อ JOB เป็น "2005-61" กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

<u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย

- ตั้งกล้องที่ P1

- <u>กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย</u> ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าซ้าย จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], กดปุ่ม [OSET] 2 ครั้ง เพื่อตั้งจานองศาราบเป็นศูนย์
- กดปุ่ม [REC], เลือก <u>Stn.data</u> กดปุ่ม [Enter]
- ป้อนชื่อจุดตั้งกล้องในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "P1" [Enter]
- กดปุ่ม F1 [OK]
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P3) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - เลือก <u>Dist data</u> กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "P3BS" [Enter] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง P3
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "P3BS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
- ส่องและบันทึกธงหน้า (P2) โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "P2FS" [Enter] (โดยที่ FS = Foresight)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหน้า P2
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "P2FS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ P2
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อพร้อมรหัสในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "P2BF" [Enter]
 - (โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ P2
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "P2BF" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

- 6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ข-1003
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "1003SS" [Enter] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ข-1003
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น "1003SS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)
- 8. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 9. <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณ โดยใช้โปรแกรม
 ProLink
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์
- 10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005-61(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

ลำดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizontal Angle), ระย

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก <mark>ไ</mark>	ИТМ	ร้งวัดโดยวิ	ธีแผนที่ชั่น 1	2	โซน <mark>48</mark>	พื้นา
ชื่อเส้น	AA70007		จังหวัด	อุบลราชธ	านี	*
หมุดธงหลัง	AA70007/3		พิกัดฉากเหน่	โอ	500.000	
หมุดดั้งกล้อง	AA70007/1		พิกัดฉากออ	ก	500.000	
	9		ภาคของทิศ	6	128.3935	

<u>แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)</u>



- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "3005-61" โดย
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
 - เลือก <u>JOB selection</u> กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม F1 (LIST), เลือกชื่อ JOB ว่าง ที่จะนำมาใช้งาน กดปุ่ม [Enter] (กรณีไม่มี JOB ว่าง ต้องเลือกลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานก่อน)
 - กดปุ่ม [Esc]
 - เลือก <u>JOB name edit</u> กดปุ่ม [Enter]
 - เปลี่ยนชื่อ JOB เป็น "3005-61" กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], [REC], เลือก <u>Stn.data</u> กดปุ่ม [Enter]
 - เลื่อนลงมาที่รายการ <u>Pt.</u> ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง เป็น "A1" [Enter]
 - กดปุ่ม F1 [OK]
- ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - เลือก <u>Dist data</u> กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "A2BS" [Enter] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง A2
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "A2BS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
- ส่องและบันทึกธงหน้า (P1) โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "P1FS" [Enter] (โดยที่ FS = Foresight)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหน้า P1
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "P1FS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
- 5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- 6. <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ F1
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "F1DO" [Enter] (โดยที่ DO = หมุดลอยหรือโด่)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ F1
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "F1DO" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

- ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1 โดย

 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "1004SS" [Enter] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น "1004SS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - บั๋นทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อพร้อมรหัสในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "B1BF" [Enter]
 - (โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ B1
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น "B1BF" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง <u>Pt.</u> เป็น "1002SS" [Enter] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002
 - กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น "1002SS" เหมือนเดิม)
 - กดปุ่ม F1 [OK]
 - หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน

12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย

- บั้นทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

<u>การนำเข้าข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม PROLINK</u>

- 1. เปิดโปรแกรม PROLINK จากเมนู File , คลิกเลือก Send Receive
 - Local Machine คือ ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์เพื่อจัดเก็บงานที่นำเข้ามาจากกล้องๆ
 - File Type คือ นามสกุลของไฟล์งานในคอมพิวเตอร์ ให้เลือก (SDR File [*.sdr])
 - Device Type คือ นามสกุลของไฟล์งานในกล้องให้เลือก (SDR33/31(SDR format))
- 2. คลิกเลือก Setting ตรวจสอบการตั้งค่าให้เป็นดังนี้
 - Port : เลือก Port ให้ตรงกับกล้องที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์
 - Baud rate : "9600 bps"
 - Data bits : "8 bit"
 - Parity : "Not set"
 - Stop bit : "1 bit"

เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [OK]

3. คลิกเลือก [Connect]

4.คลิกเลือก Use Job Name SDR 1 ครั้ง

5. คลิก <- เพื่อเตรียมการนำเข้าข้อมูล

6. หน้าจอจะปรากฏ สถานะโปรแกรม PROLINK พร้อมรอรับข้อมูลจากกล้องฯ

<u>การส่งออกข้อมูลจากกล้อง SOKKIA รุ่น SET210K</u>

- 1. จากเมนูหลัก กดปุ่ม[MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
- 2. เลือก <u>Comms setup</u> กดปุ่ม [Enter], ตรวจสอบการตั้งค่าให้เป็นดังนี้
 - Baud rate : "9600 bps"
 - Data bits : "8 bit"
 - Parity : "Not set"
 - Stop bit : "1 bit"
 - Check sum : "No"
 - Xon/Xoff : "Yes"

เสร็จแล้ว กดปุ่ม [Esc]

- 3. เลือก <u>Comms output</u> กดปุ่ม [Enter]
- 4. เลือกชื่อ JOB ที่ต้องการส่งออกข้อมูล แล้วกดปุ่ม [Enter] หน้าจอจะแสดงคำว่า "Out"
- 5. กดปุ่ม F4 [OK], เลือก <u>SDR33</u> กดปุ่ม [Enter] เลือก <u>Obs data</u> กดปุ่ม [Enter]

<u>รูปแบบไฟล์ข้อมูล</u>

โปรแกรม GetTOTAL Version 2 รองรับการอ่านไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ GTS-7 และ SDR-33 โดยไฟล์ทั้งสองรูปแบบ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

<u>ตัวอย่างไฟล์ GTS-7</u> (สำหรับกล้องยี่ห้อ TOPCON และกล้อง SOUTH รุ่น NTS-345R6A)

NTS-3	45R6A 180308	
STN	P1,0.000,	
XYZ	0.000,0.000,0.000	
BKB	,187.3121,90.0000	
SS	P2BS,0.000,	
SD	187.3121,69.0045,4.222	

การบันทึกแต่ละจุดที่ส่อง จะแสดงข้อมูลเป็น 2 บรรทัด โดยบรรทัดแรกใช้รหัสเป็น SS จะแสดง ชื่อหมุด เช่น P2BS และบรรทัดที่ 2 ใช้รหัสเป็น SD จะแสดง ค่าจานองศาราบ+ค่าจานองศาดิ่ง และระยะลาด ตามลำดับ (H+V+S) โดยค่ามุมจะแสดงในรูปแบบ DD.MMSS (DD = องศา MM = ลิปดา และ SS = พิลิปดา) ค่า H+V+S แยกจากกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือ Comma (,) ตัวอย่างเช่น

ค่า H+V+S เป็น 187.3121,69.0045,4.222 หมายถึง ค่าจานองศาราบ เป็น 187 องศา 31 ลิปดา 21 พิลิปดา ค่าจานองศาดิ่ง เป็น 69 องศา 0 ลิปดา 45 พิลิปดา ระยะลาด เป็น 4.222 เมตร <u>ตัวอย่างไฟล์ SDR33</u> (สำหรับกล้องยี่ห้อ SOKKIA)

00NMSDR33 V04-04	1.02 01-J	an-02 00:00 1131	.11		
10NM1005-61	121111				
06NM1.00000000					
01NM:SET210K V31	-06 206997s	ET210K V31-06 2	20699731		0.000
02TP	P10.000	0.000		0.000	
03NM0.000					
09F1	P1	P2BS4.222	69.01250	187.52250	

การบันทึกแต่ละจุดที่ส่อง จะแสดงข้อมูลเป็นบรรทัดเดียว โดยใช้รหัสเริ่มต้นเป็น 09 และใช้วิธีนับ ลำดับตัวอักษรในบรรทัด ในการแยกข้อมูลออกจากกัน ดังนี้

	U	
ตัวอักษรลำดับที่ 1-2	คือ รหัส	เช่น 09 หมายถึง ข้อมูลมุม+ระยะ
ตัวอักษรลำดับที่ 3-4	คือ หน้ากล้อง	เช่น F1 หมายถึง กล้องหน้าซ้าย
ตัวอักษรลำดับที่ 5-20	คือ ชื่อจุดตั้งกล้อง	เช่น P1
ตัวอักษรลำดับที่ 21-36	คือ ชื่อจุดที่ส่อง	เช่น P2BS
ตัวอักษรลำดับที่ 37-52	คือ ระยะลาด	เช่น 4.222 เมตร
ตัวอักษรลำดับที่ 53-68	คือ ค่าจานองศาดิ่ง	เช่น 69.01250 องศา
ตัวอักษรลำดับที่ 69-84	คือ ค่าจานองศาราบ	เช่น 187.52250 องศา
ม้อณีเระวัง ด่วงเบญี่บับเพื่อในไฟล์	CDD33 อยู่แสดงในรงในเม	เพสรโยย 5 ตำแรงไขไขไขไขไขเราไบขาย

*** <u>ข้อพึงระวัง</u> - ค่ามุมที่บันทึกในไฟล์ SDR33 จะแสดงในรูปแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง ไม่ใช้ในรูปแบบ องศา-ลิปดา-พิลิปดา

- การแก้ไข (Edit) ไฟล์ SDR33 ควรเลือกใช้รูปแบบอักษร (Font) ที่แสดงขนาดความกว้าง ของตัวอักษรเท่ากัน เช่น Courier New เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูล หรือ อาจกำหนดให้เปิดไฟล์ SDR33 ด้วยโปรแกรม WordPad เป็นต้น

<u>เอกสารการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> <u>ด้วยกล้อง TOPCON รุ่น OS-101</u>

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องสำรวจฯ และบันทึกลง Flash Drive

3. สำเนาไฟล์ข้อมูลจาก Flash Drive ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data

4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ และสร้าง ร.ว.31 ซ

5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005-61" เป็นต้น

2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "p1" และกดปุ่ม [Set] ทุกครั้ง

เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย

ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน โดยให้บันทึกรหัส พร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"

- กรณีส่องหมุดหน้ำเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"

กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"

- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"

- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว

ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม

คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ

<u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน</u>

- **ตรวจสอบการตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith=0** โดยกดปุ่ม <u>รูปดาว</u>, คลิก <u>รูปเครื่องมือ</u> (รูปประแจ กับไขควง), เลือก "<u>1.Obs.condition</u>", เลื่อนลงมาที่รายการ V.Obs ตั้งค่าเป็น "<u>Zenith</u>", กดปุ่ม <u>OK</u>

- **ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม** (Prism Constant) โดยกดปุ่ม <u>รูปดาว</u>, คลิก<u>รูปเครื่องมือ</u> (รูปประแจกับไขควง), เลือก "<u>4.EDM</u>", ตั้งค่า Dist.mode เป็น <u>Fine'S'</u>, ตั้งค่า Reflector เป็น <u>Prism</u>, ตั้งค่า Prism Const. เช่น -30 หรือ -40 แล้วแต่คุณลักษณะของปริซึมที่นำมาใช้งาน, กดปุ่ม <u>OK</u>

<u>การส่งออกข้อมูล</u>

- เสียบ USB Drive ที่กล้องๆ

- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Exchange], เลือก [To File]

- เลือก Data เป็น "Raw Data"

- เลือก Format เป็น "Sokkia SDR33 (*.SDR)", กดปุ่ม [Next>>]

- Browse และ ดับเบิลคลิก เข้าไปที่ "Removable Disk"

- กดปุ่ม [√] และ [Close]

<u>แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดโดยวิธี RTK Network</u>

เริ่มต้นการทำงานโดยกดปุ่ม [PRG] บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Magnet Field

1. <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Job], เลือก [New Job], ตั้งชื่อ Name ตามเลข

้ลำดับ รว.12 เช่น "1005/61" ให้ตั้งชื่อไฟล์์เป็น "1005-61" เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก [√]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Setup], เลือก [Backsight], ป้อนชื่อ Point เป็น "P1", กดปุ่ม [√]
 - กำหนด Backsight Point เป็น "Azimuth" (อาจต้องกดปุ่ม Point) กดปุ่ม [Next>>]
 - โปรแกรมจะแสดงข้อความ "Occupation point not Found", กดปุ่ม [Close]
 - จากหน้าจอ Add Point, กดปุ่ม [√]
 - จากหน้าจอ Backsight, คลิกเอาเครื่องหมายถูกในช่อง Meas Dist ออก (ไม่เลือก)
 - กดปุ่ม [Set], กดปุ่ม Home (รูปบ้าน)
- <u>ส่องและบันทึกธงหลัง (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Survey], เลือก [Topo] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Sideshot
 - ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "P2BS",กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
 - *** กรณีส่อง 2 หน้า หรือส่องมากกว่า 1 ชุด ให้ทำซ้ำโดยกำหนดชื่อ Point เช่น[®] "P2BS1" แล้วกดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูลตามจำนวนชุดที่ต้องการ
- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น "1001SS", กด [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน

P2 (N=1535150, E=669180 1001 15.6.1921. 1002 20402 **P1** =1535110, E=669170) 1004 1003

- 21 -<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



เริ่มต้นการทำงานโดยกดปุ่ม [PRG] บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Magnet Field

1. <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Job], เลือก [New Job], ตั้งชื่อ Name ตามเลข

้ ลำดับ รว.12 เช่น "2005/61" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "2005-61" เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก [√]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - <u>กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย</u> ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าซ้าย
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Setup], เลือก [Backsight]
 - ป้อนชื่อ Point เป็น "P1", กดปุ่ม [√]
 - กำหนด Backsight Point เป็น "Azimuth", ค่ามุมเป็น 0°00'00", กดปุ่ม [Next>>]
 - โปรแกรมจะแสดงข้อความ "Occupation point not Found", กดปุ่ม [Close]
 - จากหน้าจอ Add Point, กดปุ่ม [√]
 - จากหน้าจอ Backsight, คลิกเอาเครื่องหมายถูกในช่อง Meas Dist ออก (ไม่เลือก)
 - กดปุ่ม [Set], กดปุ่ม Home (รูปบ้าน)
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P3) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Survey], เลือก [Topo]
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "P3BS",กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
 - *** กรณีส่อง 2 หน้า หรือส่องมากกว่า 1 ชุด ให้ทำซ้ำโดยกำหนดชื่อ Point เช่น "P3BS1" แล้วกดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูลตามจำนวนชุดที่ต้องการ
- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "P2FS", กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "P2BF",กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล

6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย

- ส่องหลักเขต 1ข-1003

- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น "1003SS", กด [√]
- กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
- *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 9. <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลลง Flash Drive
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์
- 10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005-61(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

```
ลำดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizo
1, ตั้งกล้อง=P1, ธงหลัง=P3, ธงหน้า/โยงยึด=, รหัส=B5, มุมราบ=308.3935, ระยะราบ=12.806เมตร, มุมดิ่ง=70.4713, ระย
```

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก UTM รังวัดโเ		รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั่น	2	โชน <mark>48</mark>	พื้นา
ชื่อเส้น	AA70007	จังหวัด	อุบลราชธ	านี	¥
หมุดธงหลัง	AA70007/3	พิกัดฉากเห	นื้อ	500.000	
หมุดตั้งกล้อง	AA70007/1	พิกัดฉากอะ	งก	500.000	
		ภาคของทิศ	6	128.3935	

แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)



- 23 -

เริ่มต้นการทำงานโดยกดปุ่ม [PRG] บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Magnet Field

 <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Job], เลือก [New Job], ตั้งชื่อ Name ตามเลข ลำดับ รว.12 เช่น "3005/61" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "3005-61" เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก [√]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Setup], เลือก [Backsight], ป้อนชื่อ Point เป็น "A1", กดปุ่ม [√]
 - กำหนด Backsight Point เป็น "Azimuth" (อาจต้องกดปุ่ม Point) กดปุ่ม [Next>>]
 - โปรแกรมจะแสดงข้อความ "Occupation point not Found", กดปุ่ม [Close]
 - จากหน้าจอ Add Point, กดปุ่ม [√]
 - จากหน้าจอ Backsight, คลิกเอาเครื่องหมายถูกในช่อง Meas Dist ออก (ไม่เลือก)
 - กดปุ่ม [Set], กดปุ่ม Home (รูปบ้าน)
- <u>ส่องและบันทึกธงหลัง (A2)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Survey], เลือก [Topo]
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "A2BS",กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
 - *** กรณีส่อง 2 หน้า หรือส่องมากกว่า 1 ชุด ให้ทำซ้ำโดยกำหนดชื่อ Point เช่น[®] "A2BS1" แล้วกดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูลตามจำนวนชุดที่ต้องการ

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P1)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "P1FS", กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
- 5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ F1
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "F1DO", กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น "1004SS", กด [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
- 9. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น "B1BF",กดปุ่ม [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น "1002SS", กด [√]
 - กดปุ่ม "รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต" (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน
- 12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

- 25 -

<u>เอกสารการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> <u>ด้วยกล้อง SOKKIA รุ่น SET65</u>

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องฯเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณ โดยใช้โปรแกรม TopconLINK

3. แปลงไฟล์ข้อมูลเป็นรูปแบบ GTS-7 และจัดเก็บที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data

4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์และสร้าง ร.ว.31 ซ

5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

- 1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005-62" เป็นต้น
- 2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "P1" ทุกครั้ง

 เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน โดยให้บันทึกรหัส

พร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"
- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"
- กรณีส่องหมุดหน้ำเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"
- กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"
- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"
- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว
- 4. ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม

คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ

<u>การลบไฟล์งาน</u> ผู้ใช้กล้อง SOKKIA รุ่น SET65 สามารถลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่โหลดข้อมูลเสร็จแล้ว โดย

- กดปุ่ม [MENU]
- เลือก F3 (MEMORY MGR.)
- เลือก F3 (FILE MAINTAN)
- กดปุ่ม [ลูกศรขึ้น-ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลบ
- เลือก F3 (DEL) เพื่อลบไฟล์
- DELETE? เลือก F4 (YES) เพื่อยืนยันการลบ
- เมื่อลบไฟล์ครบตามต้องการแล้ว กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก

<u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน (เฉพาะการใช้งานครั้งแรก)</u>

- 1. <u>การตั้งค่า ซึ่งต้องเปิด-ปิดเครื่อง</u> ได้แก่
 - 1.1 <u>ตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith=0</u> โดย
 - หากเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่ม [POWER] และเลือก F3 (YES) เพื่อปิดเครื่อง
 - เปิดเครื่อง โดยกดปุ่ม [F2] ค้างไว้ พร้อมกดปุ่ม [POWER]
 - เลือก F2 (MODE SET)
 - เลือก F4 เพื่อเลื่อนดูหน้าถัดไป
 - เลือก F1 (V ANGLE Z0/H0)
 - เลือก F1 (ZENITH 0)
 - เลือก F4 (ENTER)
 - กดปุ่ม [ESC] กลับไปที่หน้าจอเลือกการตั้งค่า (หน้าแรก)
 - 1.2 <u>ตั้งค่ารูปแบบการบันทึกข้อมูลเป็นแบบ RAW</u> โดย
 - เลือก F3 (OTHERS SET)
 - เลือก F4 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนดู 2 หน้าถัดไป
 - เลือก F1 (NEZ REC FORM)
 - เลือก F2 (with RAW)
 - เลือก F4 (ENTER)
 - กดปุ่ม [ESC] กลับไปที่หน้าจอเลือกการตั้งค่า (หน้าแรก)
 - ปิดเครื่อง
- 2. <u>การตั้งค่าคงที่ของปริซึม</u> (Prism Constant) โดย
 - เปิดเครื่อง
 - กดปุ่ม [รูปดาว] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก F4 (PPM)
 - เลือก F1 (PRISM)
 - ป้อนค่า Prism Constant ตามค่าคงที่ของปริชึมที่นำมาใช้งาน เช่น "-30" mm.
 - เลือก F4 (ENT)
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก (หน้าแรก-แสดงค่ามุม)

<u>แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดโดยวิธี RTK Network</u>



- กดปุ่ม [ESC] 1 ครั้ง
- เลือก F4 เพื่อเลื่อนดูหน้าถัดไป

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT เลือก F1 (OCC PT# INPUT)
 - ตั้งชื่อจุดตั้งกล้อง โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง PT# = "P1"
 - ** สามารถเลือก F1 เพื่อสลับการพิมพ์ตัวอักษร(ALP) กับตัวเลข(NUM) **
 - เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F3 (REC)
 - OK? เลือก F3 (YES)
 - REC? เลือก F3 (YES)
- 3. <u>ส่องและบันทึกธงหลัง (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT เลือก F3 (FS/SS)
 - ตั้งชื่อธงหลัง โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อธงหลัง PT# = "P2BS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง P2 (ชื่อธงหลัง PT# ยังเป็น "P2BS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - ตั้งชื่อหลักเขตที่ดิน โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน PT# = "1001SS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001 (ชื่อหลักเขต PT# ยังเป็น "1001SS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก

- 29 -

<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



<u>กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย</u> ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าซ้าย

- จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม F1 (0SET)
- OK? เลือก F3 (YES) เพื่อตั้งจานองศาราบเป็นศูนย์
- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "2005-62" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก F1 (DATA COLLECT)
 - ตั้งชื่อไฟล์ โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อไฟล์ FN = "2005-62", เลือก F4 (ENT)
- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT เลือก F1 (OCC PT# INPUT)
 - ตั้งชื่อจุดตั้งกล้อง โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง PT# = "P1", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F3 (REC)
 - OK? เลือก F3 (YES)
 - REC? เลือก F3 (YES)
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P3) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT เลือก F3 (FS/SS)
 - ตั้งชื่อธงหลัง โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อธงหลัง PT# = "P3BS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่ธงหลัง P3 (ชื่อธงหลัง PT# ยังเป็น "P3BS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - ตั้งชื่อธงหน้า โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อธงหน้า PT# = "P2FS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่ธงหน้า P2 (ชื่อธงหน้า PT# ยังเป็น "P2FS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ P2
 - ตั้งชื่อ โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อ PT# = "P2BF", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่ P2 (ชื่อ PT# ยังเป็น "P2BF" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
- 6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ข-1003
 - ตั้งชื่อหลักเขตที่ดิน โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน PT# = "1003SS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่หลักเขต 1ข-1003 (ชื่อหลักเขต PT# ยังเป็น "1003SS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง
- 7. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - 7.1 เปิดเครื่อง และเลือกไฟล์ "2005-62" มาทำงานต่อ โดย
 - กดปุ่ม [MENU]
 - เลือก F1 (DATA COLLECT)
 - ชื่อไฟล์ที่แสดงบนหน้าจอ FN = "2005-62", เลือก F4 (ENTER)
 - 7.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 7.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 7.4 ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - 7.5 ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - 7.6 ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)

- 8. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - เปิดเครื่องและเลือกไฟล์เดิมมาทำงานต่อ (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 7.1)
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณ โดยใช้โปรแกรม TopconLink (ดูรายละเอียดเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลในหัวข้อถัดไป)
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data"
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์
- 10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005-62(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

```
ถ้าดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizo
1, ตั้งกล้อง=P1, ธงหลัง=P3, ธงหน้า/โยงยึด=, รหัส=B6, มุมราบ=308.3935, ระยะราบ=12.806เมตร, มุมดิ่ง=70.4713, ระย
```

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก ไ	MTU	รังวัดโดย	เวิธีแผนที่ชั่น	2		โชน <mark>48</mark>		พื่น
ชื่อเส้น	AA70007		จังหวัด	ຊນ	ลราชธ <mark>า</mark> นี		¥	
หมุดธงหลัง	AA70007/3	3	<mark>พิกัดฉากเห</mark>	นือ	[500.000		
หมุดตั้งกล้อง AA7	AA70007/1	L	พิกัดฉากอะ	อก		500.000		
			ภาคของทิศ	1		128.3935		5

- 32 – แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)



- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "3005-62" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก F1 (DATA COLLECT)
 - ตั้งชื่อไฟล์ โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อไฟล์ FN = "3005-62", เลือก F4 (ENT)
- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT เลือก F1 (OCC PT# INPUT)
 - ตั้งชื่อจุดตั้งกล้อง โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง PT# = "A1", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F3 (REC)
 - OK? เลือก F3 (YES)
 - REC? เลือก F3 (YES)
- ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT เลือก F3 (FS/SS)
 - ตั้งชื่อธงหลัง โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อธงหลัง PT# = "A2BS",เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่ธงหลัง A2 (ชื่อธงหลัง PT# ยังเป็น "A2BS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P1)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - ตั้งชื่อธงหน้า โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อธงหน้า PT# = "P1FS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่ธงหน้า P1 (ชื่อธงหน้า PT# ยังเป็น "P1FS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - กดปุ่ม [POWER] และเลือก F3 (YES) เพื่อปิดเครื่อง
- 5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย
 - 5.1 เปิดเครื่อง และเลือกไฟล์ "3005-62" มาทำงานต่อ โดย
 - กดปุ่ม [MENU]
 - เลือก F1 (DATA COLLECT)
 - ชื่อไฟล์ที่แสดงบนหน้าจอ FN = "3005-62", เลือก F4 (ENTER)
 - 5.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 5.3 ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 5.4 ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 6. <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ F1
 - เลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อ PT# = "F1DO", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ F1 (ชื่อหมุดลอย PT# ยังเป็น "F1DO" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง
- 7. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1</u> โดย
 - เปิดเครื่องและเลือกไฟล์เดิมมาทำงานต่อ (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5.1)
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004
 - ตั้งชื่อหลักเขตที่ดิน โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน PT# = "1004SS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004 (ชื่อหลักเขต PT# ยังเป็น "1004SS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - เปิดเครื่องและเลือกไฟล์เดิมมาทำงานต่อ (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5.1)
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - ตั้งชื่อ โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อ PT# = "B1BF", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง, ส่องไปที่ B1 (ชื่อ PT# ยังเป็น "B1BF" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - ตั้งชื่อหลักเขตที่ดิน โดยเลือก F1 (INPUT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน PT# = "1002SS", เลือก F4 (ENT)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002 (ชื่อหลักเขต PT# ยังเป็น "1002SS" เหมือนเดิม)
 - เลือก F4 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - OVERWRITE? เลือก F4 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่ม โดยไม่เขียนทับข้อมูลเก่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง

12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย

- เปิดเครื่องและเลือกไฟล์เดิมมาทำงานต่อ (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5.1)
- บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

<u>การถ่ายโอนข้อมูลกล้อง SOKKIA รุ่น SET65</u>

<u>สายโหลดข้อมูล</u> เนื่องจากกล้อง SOKKIA SET65 ไม่มีช่องเสียบ USB
 Flash Drive ทำให้ต้องถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายโหลดข้อมูล (ดังรูป)

กรณีสายโหลดเดิมชำรุดหรือสูญหาย สามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ขายสินค้า ออนไลน์ เช่น Aliexpress.com ราคาประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐา หรือ 300 บาท (ดูตัวอย่างที่เคยสั่งซื้อที่ <u>https://th.aliexpress.com/item/32730467071.html</u>)





หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

ดอมพิวเตอร์และออฟฟิศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรงบ้าน

เครื่องมือ

ดเพิ่มเติม

sokkia download cable



52 ขายแล้ว

2pcs ใหม่ USB ข้อมูลดาวน์โหลดเข้ากัน... **US \$18.80** / ล็อต จัดส่งฟรี ★ 5.0 27 ขายแล้ว

2. <u>การติดตั้ง Driver สายโหลดข้อมูล</u>

 2.1 ใส่แผ่นโปรแกรม GetTOTAL (สามารถโหลด จากเว็บ สมส.) โดยยังไม่ต้องเสียบสายโหลดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์
 2.2 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ติดตั้ง

"(Drive CD):\Driver\PL2303_Prolific_DriverInstaller.EXE"

2.3 กดปุ่ม [Next >] และ [Finish] ตามลำดับ

จัดส่งฟรี

+ 50

- 2.4 เสียบสายโหลดข้อมูลที่ช่องเสียบ USB
- 2.5 จากหน้าจอ Desktop คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน

[My_Computer] เลือก Properties และ Device Manager

2.6 ตรวจสอบหัวข้อ "Ports (COM & LPT)" ที่ รายการ "Prolific USB-to-Serial Comm Port" ว่าเชื่อมต่อ อยู่ที่ Port อะไร เช่น "COM3" เป็นต้น

Ports (COM & LPT)
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)



3. การติดตั้งโปรแกรม TopconLINK

- 3.1 ใส่แผ่นโปรแกรม GetTOTAL (โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด)
- 3.2 ดับเบิลคลิกไฟล์ "(Drive CD):\TopconLINK\TopconLink_v8.2.exe" เพื่อติดตั้ง

3.3 กดปุ่ม [Next >], คลิก [√] เพื่อ accept licence agreement กดปุ่ม [Next >] ไปเรื่อยๆ และ [Finish] เมื่อติดตั้งเสร็จ

4. <u>การถ่ายโอนข้อมูลผ่านโปรแกรม TopconLINK</u>

- 4.1 เข้าสู่โปรแกรม TopconLINK
- 4.2 จากเมนู ให้เลือก File และ Import from Device...

Timport from Device			? X
Look in: 📜 Computer		Look in: Desktop	- 🗕 🖻
Name Type	»	Name Size	»
 Sokkia Digital Levels Sokkia GNSS Receivers Sokkia Total Stations Topcon Digital Levels Topcon GNSS Receivers Topcon Memory Cards Topcon Total Stations 	>> <<	Libraries SAMART-DOL Computer Network Control Panel ACDSee 7.0 Acer Registration	4
	✓ Open Files at	fter Import	
	Close		

- 4.3 จากหน้าจอฝั่งซ้าย ให้ Browse ไปที่ Topcon Total Stations
 - 4.3.1 <u>กรณีใช้งานครั้งแรก</u> ให้ดับเบิลคลิก Add New Station

กำหนดค่าใน TAB ชื่อ General ดังนี้

- Name : เช่น "SET65" เป็นต้น
- Port : เลือก Port ให้ตรงกับที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ เช่น COM3 เป็นต้น
- Model : เลือก "GTS-6"

กำหนดค่าใน TAB ชื่อ Advanced ดังนี้

- Baud rate : "9600"
- Parity : "None"
- Data Bits : "8"
- Stop Bits : "1"
- Protocol : "ACK/NACK"
- เสร็จแล้ว กดปุ่ม OK
- 4.3.2 ดับเบิลคลิก ชื่อ Station ที่ตั้งไว้แล้ว เช่น SET65

4.3.2 คลิกชื่อ "file1.txt"

- 4.4 จากหน้าจอฝั่งขวา ให้ Browse ไปที่ "C:\GetTOTAL\Data"
- 4.5 กดปุ่ม >> ตรงกลาง เพื่อเตรียมโหลดข้อมูล (ทำต่อที่กล้องฯ ตามขั้นตอนข้อ 5.)

5. <u>การส่งออกข้อมูลจากกล้อง SOKKIA รุ่น SET65</u>

<u>ขั้นตอนที่กล้องา</u>

- 5.1 ต่อสายโหลดข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับกล้อง
- 5.2 กดปุ่ม [MENU]
- 5.3 เลือก F3 (MEMORY MGR.)
- 5.4 เลือก F4 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนดูหน้าถัดไป
- 5.5 เลือก F1 (DATA TRANSFER)
- 5.6 เลือก F1 (GTS FORMAT) <u>กรณีใช้งานครั้งแรก</u> ให้ตั้งค่าตัวแปรการส่งออกข้อมูล ดังนี้
 - เลือก F3 (COMM PARAMETER)
 - เลือก F2 (BAUD RATE) เป็น "9600", เลือก F4 (ENTER)
 - เลือก F3 (CHAR/PARITY)
 - เลือก F3 (8/NONE), เลือก F4 (ENTER)
 - เลือก F4 เพื่อเลื่อนดูหน้าถัดไป
 - เลือก F1 (STOP BITS)
 - เลือก F1 (1), เลือก F4 (ENTER)
 - กดปุ่ม [ESC]
- 5.7 เลือก F1 (SEND DATA)
- 5.8 เลือก F1 (MEAS DATA)
- 5.9 เลือกไฟล์ที่กำลังใช้งาน โดยกดปุ่ม F4 (ENTER)
- 5.10 **กรณีต้องการเลือกไฟล์อื่นในรายการ ให้กด F2 (LIST) แล้วใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือก ไฟล์, เสร็จแล้วกด F4 (ENTER)
- 5.11 Send Meas Data, OK? เลือก F3 (YES)

<u>ขั้นตอนที่โปรแกรม TopconLINK</u>

- 5.12 กดปุ่ม Start ที่ โปรแกรม TopconLINK เพื่อเริ่มต้นโหลดข้อมูล
- 5.13 เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จ จากเมนู เลือก File -> Convert Files
- 5.14 จากหน้าจอ Convert Files, กดปุ่ม [Add files], เลือกไฟล์ "file1.txt", กดปุ่ม OPEN
- 5.15 กำหนด Destination format เป็น "Topcon GTS-7 –TS Obs."
- 5.16 คลิก ในช่อง Destination filename ด้านบน
- 5.17 ดับเบิ้ลคลิก ชื่อไฟล์ file1.raw แก้ไขชื่อไฟล์ เป็น "1005-62.raw"
- 5.18 กดปุ่ม [Convert]
- 5.19 กดปุ่ม [Close]
- 5.20 ออกจากโปรแกรม TopconLINK

<u>เอกสารการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> <u>ด้วยกล้อง SANDING รุ่น STS-752L</u>

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

- 1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด
- 2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องๆเข้้าคอมพิ๋วเตอร์ผ่านสายโหลดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Sanding

Survey Office หรือ SSO

- 3. จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเป็นรูปแบบ GSI ที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data
- 4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์และสร้าง ร.ว.31 ซ
- 5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

- 1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005-62" เป็นต้น
- 2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "P1" ทุกครั้ง

3. เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน โดยให้บันทึกรหัส พร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"
- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"
- กรณีส่องหมุดหน้ำเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"
- กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"
- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"
- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว

 ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ

<u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน (**เฉพาะการใช้งานครั้งแรก**)</u>

- 1. <u>การตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith=0</u> โดย
 - จากหน้าจอหลัก (Measure), กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F2** (SETTINGS)
 - จากบรรทัดที่ 4 ให้ตั้งค่า V-SETTING เป็น "ZENITH"
 - เลือก **F4** (SET.)

2. <u>การตั้งค่าคงที่ของปริซึม</u> (Prism Constant) โดย

- จากหน้าจอ MENU, เลือก **F3** (EDM SETTINGS)
- จากรายการที่ 3 ให้ตั้งค่า PRISM CONSTANT ตามปริซึมที่นำมาใช้งาน เช่น "**-30**" mm.
- เลือก **F3** (SET.)
- กดปุ่ม [ESC] เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

<u>การลบไฟล์งาน</u> ** <u>คำเตือน</u> ไม่สามารถลบไฟล์งาน(JOB) ที่กำลังเปิดใช้งาน ** การลบไฟล์ มีขั้นตอนดังนี้

- จากหน้าจอหลัก, กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F4** (FILE MANAGEMENT)
- เลือก **F1** (JOB)
- เลือก **F1** (LIST)
- หน้าจอแสดงข้อความ Disk:A , เลือก **F4** (OK)
- เลือก F4 (↓) เพื่อเลื่อนดูคำสั่งหน้าถัดไป
- กดปุ่ม **[ลูกศรขึ้น-ลง]** เพื่อเลือก JOB ที่จะลบ
- เลือก **F3** (DELETE)
- หน้าจอถาม Are you sure? ให้เลือก **F4** (OK)
- กดปุ่ม [ESC] จนกลับสู่หน้าจอหลัก

<u>แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดโดยวิธี RTK Network</u>



- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "1005-62" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - เลือก **F1** (SETTING JOB)
 - เลือก **F1** (LIST)
 - หน้าจอแสดงข้อความ Disk : A ให้เลือก **F4** (OK)
 - เลือก F4 (↓) เพื่อเลื่อนดูคำสั่งหน้าถัดไป
 - เลือก **F1** (NEW)

- กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
- กด **F4** (NUMBER) เพื่อกำหนดการป้อนตัวเลข
- ป้อนชื่อไฟล์ (JOB) = "1005-62" กด [ENT] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F4** (OK)
- ใช้ **[ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้น-ลง]** เพื่อเลือกไฟล์ "1005-62.RAW" ที่เพิ่งสร้างขึ้น
- กด [ENT] เพื่อเลือกเปิดไฟล์ใช้งาน
- เลือก **F4** (OK)
- ** หลังสร้างไฟล์ (JOB) จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) หน้ารายการ F1 Setting Job
- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ Setting Meas. เลือก **F2** (SETTING STATION)
 - กด **F3** (ENH)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt ID เป็น "P1" โดย
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F4** (SAVE)
 - เลือก **F4** (OK)
 - ** หลังบันทึกจุดตั้งกล้อง จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) หน้ารายการ F2 Setting Station
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากหน้าจอ Setting Meas. เลือก F4 (START)
 - ป้อนชื่อธงหลัง Pt ID เป็น "P2BS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "**2**"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "BS"
 - กด **[ENT]**

- เลือก **F1** (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง P2

(** ชื่อธงหลัง Pt ID จะเปลี่ยนเป็น "P2BS1" ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไข ชื่อดังกล่าว เนื่องจากโปรแกรม GetTOTAL จะลบตัวเลขหลังรหัสให้อัตโนมัติในภายหลัง ทำให้ "P2BS1" มีค่าเท่ากับ "P2BS" **)

- เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1001SS" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] () เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1001"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1001SS1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก

<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



<u>กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย</u> ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าซ้าย

- จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม F4 (↓) เพื่อเลื่อนไปหน้าถัดไป 2 ครั้ง
- เลือก **F1** (SET HZ)
- เลือก **F1** (0 SET)
- หน้าจอถาม Setting Hz 0 ? เลือก F4 (OK) เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "2005-62" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - เลือก **F1** (SETTING JOB)
 - เลือก **F1** (LIST)
 - หน้าจอแสดงข้อความ Disk : A ให้เลือก **F4** (OK)
 - เลือก F4 (↓) เพื่อเลื่อนดูคำสั่งหน้าถัดไป
 - เลือก **F1** (NEW)
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด F4 (NUMBER) เพื่อกำหนดการป้อนตัวเลข
 - ป้อนชื่อไฟล์ (JOB) = **"2005-62"** กด **[ENT]** บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F4** (OK)
 - ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อเลือกไฟล์ "2005-62.RAW" ที่เพิ่งสร้างขึ้น
 - กด [ENT] เพื่อเลือกเปิดไฟล์ใช้งาน
 - เลือก **F4** (OK)

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ Setting Meas. เลือก **F2** (SETTING STATION)
 - กด **F3** (ENH)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt ID เป็น "P1" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F4** (SAVE)
 - เลือก **F4** (OK)
- 3. <u>ส่องและบันทึกธงหลัง (P3)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - จากหน้าจอ Setting Meas. เลือก **F4** (START)
 - ป้อนชื่อธงหลัง Pt ID เป็น "P3BS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] () เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "**3**"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "BS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง P3 (ชื่อธงหลัง Pt ID เปลี่ยนเป็น "P3BS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - จากหน้าจอ Measurement ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "P2FS" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน **"2**"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "FS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F1** (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P2 (ชื่อธงหลัง Pt ID เปลี่ยนเป็น "P2FS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ P2
 - จากหน้าจอ Measurement ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "P2BF" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "2"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "BF"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ P2 (ชื่อ Pt ID เปลี่ยนเป็น "P2BF1" อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ข-1003
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1003SS" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1003"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ข-1003 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1003SS1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - 7.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 7.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 7.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 7.4 ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - 7.5 ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - 7.6 ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)
- 8. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - เปิดเครื่องมาทำงานต่อ (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 7.1)
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

- 9. <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณ โดยใช้โปรแกรม SSO (ดูรายละเอียดเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลในหัวข้อถัดไป)
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data"
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์
- 10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005-62(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

```
ถ้าดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizontal Angle), ระย
```

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก ไ	JTM Š	ังวัดโดยวิธีแผนที่ชั่น	2	โชน <mark>48</mark>	v
ชื่อเส้น	AA70007	จังหวัด	อุบลรา	าชธานี	•
หมุดธงหลัง	AA70007/3	พิก <mark>ัดฉากเห</mark>	นื้อ	500.000	
หมุดตั้งกล้อง A/	AA70007/1	พิกัดฉากอ	อก	500.000	
	3	ภาคของทิด	1 (128.3935	



<u>แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)</u>

- <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดให้เลขลำดับ รว.12 เป็น "3005-62" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - เลือก **F1** (SETTING JOB)
 - เลือก **F1** (LIST)
 - หน้าจอแสดงข้อความ Disk : A ให้เลือก **F4** (OK)
 - เลือก F4 (↓) เพื่อเลื่อนดูคำสั่งหน้าถัดไป
 - เลือก **F1** (NEW)
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด F4 (NUMBER) เพื่อกำหนดการป้อนตัวเลข
 - ป้อนชื่อไฟล์ (JOB) = **"3005-62"** กด **[ENT]** บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F4** (OK)
 - ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อเลือกไฟล์ "3005-62.RAW" ที่เพิ่งสร้างขึ้น
 - กด [ENT] เพื่อเลือกเปิดไฟล์ใช้งาน
 - เลือก **F4** (OK)

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากหน้าจอ Setting Meas. เลือก **F2** (SETTING STATION)
 - กด **F3** (ENH)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt ID เป็น "A1" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "A"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F4** (SAVE)
 - เลือก **F4** (OK)
- ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - จากหน้าจอ Setting Meas. เลือก **F4** (START)
 - ป้อนชื่อธงหลัง Pt ID เป็น "A2BS" โดย
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "A"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "**2**"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "BS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง A2 (ชื่อธงหลัง Pt ID เปลี่ยนเป็น "A2BS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P1)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - จากหน้าจอ Measurement ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "P1FS" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] () เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "FS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F1** (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P1 (ชื่อธงหลัง Pt ID เปลี่ยนเป็น "P1FS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง

5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย

- 5.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
- 5.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- 5.3 ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- 5.4 ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

- 6. <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องหมุดลอย F1
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "F1DO" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "F"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "DO"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หมุดลอย F1 (ชื่อหมุดลอย Pt ID เปลี่ยนเป็น "F1DO1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- 7. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1</u> โดย
 - 7.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 7.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 7.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1004SS" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่มลูกศรซ้าย (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1004"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**

- เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1004SS1")
- เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
- กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
- ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - 9.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 9.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 9.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 9.4 ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - จากหน้าจอ Measurement ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "B1BF" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่มลูกศรซ้าย (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "B"
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "BF"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ B1 (ชื่อ Pt ID เปลี่ยนเป็น "B1BF1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1002SS" โดย
 - เลื่อน Cursor ขึ้นไปที่บรรทัด Pt ID
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] () เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUMBER)
 - ป้อน "1002"
 - กด **F4** (ALPH)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1002SS1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง

12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย

- . 12.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROGRAM)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
- 12.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- 12.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- 12.4 ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

<u>การถ่ายโอนข้อมูลกล้อง SANDING รุ่น STS-752L</u>

 <u>สายโหลดข้อมูล</u> กล้อง SANDING STS-752L สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ สายโหลดข้อมูล ชนิดเดียวกันกับกล้อง SOKKIA (ดังรูป)

กรณีสายโหลดเดิมชำรุดหรือสูญหาย สามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ขายสินค้า ออนไลน์ เช่น Aliexpress.com ราคาประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 300 บาท (ดูตัวอย่างที่เคยสั่งซื้อที่ <u>https://th.aliexpress.com/item/32730467071.html</u>)

sokkia download cable

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ คอมพิวเตอร์และออฟฟิศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงบ้าน ดูเพิ่มเติม

AliExpress



ใหม่ Topcon USB ข้อมูลสำหรับ Topc... **US \$9.33** จัดส่งฟรี ★ 5.0 52 ขายแล้ว



2pcs ใหม่ USB ข้อมูลดาวน์โหลดเข้ากัน... US \$18.80 / ล็อด จัดส่งพรี ★ 5.0 27 ขายแล้ว

2. <u>การติดตั้ง Driver สายโหลดข้อมูล</u>

2.1 ใส่แผ่นโปรแกรม GetTOTAL (สามารถโหลด จากเว็บ สมส.) โดยยังไม่ต้องเสียบสายโหลดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์

2.2 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ติดตั้ง

"(Drive CD):\Driver\PL2303_Prolific_DriverInstaller.EXE"

- 2.3 กดปุ่ม [Next >] และ [Finish] ตามลำดับ
- 2.4 เสียบสายโหลดข้อมูลที่ช่องเสียบ USB
- 2.5 จากหน้าจอ Desktop คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอน
- [My Computer] เลือก Properties และ Device Manager

2.6 ตรวจสอบหัวข้อ "Ports (COM & LPT)" ที่ รายการ "Prolific USB-to-Serial Comm Port" ว่าเชื่อมต่อ อยู่ที่ Port อะไร เช่น "COM3" เป็นต้น

Ports (COM & LPT)

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)

3. การติดตั้งโปรแกรม Sanding Survey Office (SSO)

- 3.1 ใส่แผ่นโปรแกรม GetTOTAL (โหลดได้จากเว็บ สมส.)
- 3.2 ดับเบิลคลิกไฟล์ "(DriveCD):\SSO\SandingSurveyOffice\SanDing.msi" เพื่อติดตั้ง
- 3.3 กดปุ่ม [Next >] ไปเรื่อยๆ
- 3.4 กดปุ่ม [Close] เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ





- 53 -

4. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านโปรแกรม Sanding Survey Office (SSO)

- 4.1 ต่อสายโหลดข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4.2 เข้าสู่โปรแกรม SSO โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน SanDing Survey Office (รูปกล้องสีเขียว) บน หน้า Desktop (ดังรูป)





4.3 คลิกที่ปุ่ม Data Exchange Manager (ดังรูป)

- 4.4 จากเมนู ให้เลือก Option และ Port Setting
- 4.5 ให้ตั้งค่า Communication Settings ดังนี้
 - Port : เลือกให้ตรงกับข้อ 2.6 เช่น "COM3" เป็นต้น
 - Instrument : เลือก "STS SERIES"
 - Baudrate : เลือก "9600"
 - Databits : เลือก "8"
 - Parity : เลือก "NONE"
 - Endmark : เลือก "\R\N"
 - Stopbits : เลือก "1"
 - เสร็จแล้ว กดปุ่ม OK

<u>ขั้นตอนที่กล้อง SANDING</u>

- 4.6 ต่อสายโหลดข้อมูลกับกล้อง
- 4.7 <u>กรณีใช้งานครั้งแรก</u> ให้ตั้งค่าตัวแปรการส่งออกข้อมูลที่กล้องๆ ดังนี้
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MENU] จากแป้นพิมพ์
 - กดปุ่ม **[PAGE]**
 - เลือก **F2** (COMM PARAMETERS) ตั้งค่าดังนี้
 - Baudrate เป็น "9600"
 - Databits เป็น "8"
 - Parity เป็น "NONE"
 - Endmark เป็น "CR/LF"
 - กดปุ่ม **F4** (SET.)

<u>ขั้นตอนที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>

💐 SanDing Data Exchange Manager	U	
File View Options Help	ß	
STS SERIES COM3 4.8 JOB JobList:1 [DEFAULT] JobList:2 [1005-62] 4.9 FixPoints:3 4.11	Acer (C:) Appoint FindREG GetRV19 GetTOTAL A.10 Acta	

- 4.8 จากหน้าจอด้านซ้าย คลิก "+" หน้า Port เช่น COM3 (ดังรูป)
- 4.9 เลือก Joblist ตามชื่อไฟล์ที่ต้องการโหลดข้อมูล เช่น "1005-62"
- 4.10 จากหน้าจอด้านขวา ให้ Browse ไปที่โฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data"

4.11 จากหน้าจอด้านซ้าย ให้คลิกซ้ายค้างที่ชื่อ MeasurementPoints ลากไฟล์ไปปล่อย หน้าจอด้านขวา ที่โฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data" โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

From: \CC	DM3: \JOB\Joblist:2		
To: C:\	GetTOTAL\data		
File Name:	1002-62		
Data Type:	GSI	•	
File Type:	OBSERV	-	

4.12 ตั้งค่าการ Download File โดยเลือก Data Type: เป็น "GSI" และ File Type: เป็น "OBSERV" (ดังรูป) เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

- 4.13 ตรวจสอบไฟล์ที่โหลด เช่น "1002-62.GSI" ได้จากโฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data"
- 4.14 ใช้โปรแกรม GetTOTAL เพื่ออ่านข้อมูลและทำงานต่อไป

<u>เอกสารการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> <u>ด้วยกล้อง Stonex รุ่น R25T</u>

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

2. บันทึกข้อมูลจากกล้องลง SD Card แล้วใช้ตัวแปลง SD Card เข้าคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

3. จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเป็นรูปแบบ R25 ที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data

4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์และสร้าง ร.ว.31 ซ

5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005" เป็นต้น

2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "P1" ทุกครั้ง

 เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน โดยให้บันทึกรหัส พร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"

- กรณีส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"

กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"

- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"

- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว

4. โปรแกรม GetTOTAL จะอ่านชื่อจุดตั้งกล้องหรือเป้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เช่น P1 หากผู้ใช้ บันทึกเป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น p1 โปรแกรมจะแปลงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

5. หากมีการบันทึกชื่อเป้าที่ส่อง โดยมีตัวเลขตามหลังรหัสของเป้า โปรแกรมจะลบเลขต่อท้าย รหัสดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เช่น "P1BS1" โปรแกรมจะบันทึกเป็น "P1BS"

 6. ให้ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ (รูปแบบ EXCEL)

<u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน (**เฉพาะการใช้งานครั้งแรก**)</u>

1. <u>การตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith=0</u> โดย

- จากหน้าจอหลัก (Measure), กดปุ่ม **[MENU]** บนแป้นพิมพ์

- เลือก **F2** (SETS)

- จากบรรทัดที่ 4 ให้ตั้งค่า V-SETTING เป็น "ZENITH"

- เลือก **F4** (SET)

- 2. <u>การตั้งค่าคงที่ของปริซึม</u> (Prism Constant) โดย
 - จากหน้าจอ MENU, เลือก **F3** (EDM)
 - จากรายการที่ 2 ให้ตั้งค่า Target Type เป็น "PRISM"
 - จากรายการที่ 3 ให้ตั้งค่าคงที่ปริซึม หรือ PRISM CONST: เช่น "**-30**" mm.
 - เลือก **F3** (SET)
 - กดปุ่ม [ESC] เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

<u>การลบไฟล์งาน</u> มีขั้นตอนดังนี้

- จากหน้าจอหลัก, กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F4** (JOB)
- เลือก **F1** (JOB)
- กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย-ขวา]** เพื่อเลือก JOB ที่จะลบ
- เลือก **F1** (DELETE)
- หน้าจอถาม Delete job? ให้เลือก **F4** (Yes)
- กดปุ่ม [ESC] จนกลับสู่หน้าจอหลัก

<u>แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดโดยวิธี RTK Network</u>



- 1. <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดชื่องาน (JOB) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - เลือก **F1** (SET JOB)
 - เลือก **F1** (ADD)
 - ป้อนชื่อไฟล์ (JOB) = **"1005"** กด **[ENT]** บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F4** (ENT)
 - เลือก F4 (ENT) อีกครั้ง เพื่อเลือกเปิดไฟล์ใช้งาน

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ MEASURE SET เลือก **F2** (SET STATION)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง เป็น "P1" โดย
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"1**"
 - กด [ENT] จะมีข้อความเตือนว่า ไม่พบข้อมูล (Point not found)
 - เลือก F2 (Hz=0) เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
 - เลือก F4 (ENT) โดยไม่ต้องป้อนค่าความสูงกล้อง
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากหน้าจอ MEASURE SET เลือก **F4** (START)
 - ป้อนชื่อธงหลัง Pt ID เป็น "P2BS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"2**"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "BS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง P2 (ชื่อธงหลัง Pt ID จะเปลี่ยนเป็น "P2BS1" อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1001SS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน "1001"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1001SS1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก

<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



- 1. <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดชื่องาน (JOB) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "2005" โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - เลือก **F1** (SET JOB)
 - เลือก **F1** (ADD)
 - ป้อนชื่อไฟล์ (JOB) = **"2005"** กด [ENT] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F4** (ENT)
 - เลือก **F4** (ENT)

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ให้เล็งทิศเหนือจากเข็มทิศด้วยกล้องหน้าซ้าย
 - จากหน้าจอ MEASURE SET เลือก **F2** (SET STATION)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt ID เป็น "P1" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"1**"
 - กด [ENT] จะมีข้อความเตือนว่า ไม่พบข้อมูล (Point not found)
 - เลือก F2 (Hz=0) เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
 - เลือก F4 (ENT) โดยไม่ต้องป้อนค่าความสูงกล้อง
- 3. <u>ส่องและบันทึกธงหลัง (P3)</u> โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - จากหน้าจอ MEASURE SET เลือก **F4** (START)
 - ป้อนชื่อธงหลัง Pt ID เป็น "P3BS" โดย
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน "**3**"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "BS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F1** (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง P3 (ชื่อธงหลัง Pt ID เปลี่ยนเป็น "P3BS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "P2FS" โดย
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"2**"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "FS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F1** (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P2 (ชื่อ Pt ID เปลี่ยนเป็น "P2FS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ P2
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "P2BF" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"2**"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "BF"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ P2 (ชื่อ Pt ID เปลี่ยนเป็น "P2BF1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ข-1003
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1003SS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน "1003"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ข-1003 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1003SS1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - 7.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 7.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2 แต่ไม่ต้องตั้งค่า Azimuth)
 - 7.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 7.4 ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - 7.5 ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - 7.6 ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)
- 8. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - เปิ่ดเครื่องมาทำงานต่อ (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 7.1)
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

- 9. <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน SD CARD (ดูรายละเอียดเรื่องการ ถ่ายโอนข้อมูลในหัวข้อถัดไป)
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data"
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์
- 10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดย ค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จาก จุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

```
ลำดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizo
1, ตั้งกล้อง=P1, ธงหลัง=P3, ธงหน้า/โยงยึด=, รหัส=B6, มุมราบ=308.3935, ระยะราบ=12.806เมตร, มุมดิ่ง=70.4713, ระย
```

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก <mark>ไ</mark>	MTU	รังวัดโด	ยวิธีแผนที่ชั่น	2	โซน <mark>48</mark>	พ่า
ชื่อเส้น	AA70007		จังหวัด	อุบลรา	ชธานี	×
หมุดธงหลัง	AA70007/	3	พิกัดฉากเห	นือ	500.000	
หมุดตั้งกล้อง A	AA70007/	1	<mark>พิกัดฉากอะ</mark>	มก	500.000	
	9		ภาคของทิศ	0	128.3935	

B2 (N=1535530,E=669515) **B1** (N=1535522,E=669508) 1002 1001 18.1101 P2 1403 F1 18 1004 1003 A1 (N=1535475,E=669505) A2 (N=1535470,E=669515)

- 64 -

1. <u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> กำหนดชื่องาน (JOB) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "3005" โดย

- จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F1** (PROG)
- เลือก **F1** (SURVEYING)
- เลือก **F1** (SET JOB)
- เลือก **F1** (ADD)
- กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
- กด **F3** (CLEAR)
- ป้อนชื่อไฟล์ (JOB) = **"3005"** กด **[ENT]** บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F4** (ENT)
- เลือก **F4** (ENT)

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากหน้าจอ MEASURE SET เลือก **F2** (SET STATION)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง เป็น "A1" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "A"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"1"**
 - กด [ENT] จะมีข้อความเตือนว่า ไม่พบข้อมูล (Point not found)
 - เลือก F2 (Hz=0) เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
 - เลือก F4 (ENT) โดยไม่ต้องป้อนค่าความสูงกล้อง
- ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - จากหน้าจอ MEASURE SET เลือก **F4** (START)
 - ป้อนชื่อธงหลัง Pt ID เป็น "A2BS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "A"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"2**"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "BS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง A2 (ชื่อธงหลัง Pt ID เปลี่ยนเป็น "A2BS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P1)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "P1FS" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] () เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - ป้อน "P"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"1"**
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "FS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก **F1** (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P1 (ชื่อ Pt ID เปลี่ยนเป็น "P1FS1"อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- 5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย
 - 5.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 5.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 5.3 ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 5.4 ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

- 6. <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องหมุดลอย F1
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "F1DO" โดย
 - กดปุ่ม [ลูกศรซ้าย] (

 เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "F"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน "1"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "DO"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หมุดลอย F1 (ชื่อหมุดลอย Pt ID เปลี่ยนเป็น "F1DO1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1</u> โดย
 - 7.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 7.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 7.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1004SS" โดย
 - กดปุ่มลูกศรซ้าย (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน "1004"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**

- เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1004SS1")
- เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
- *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
- กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
- ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - 9.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 9.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 9.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 9.4 ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อธงหน้า Pt ID เป็น "B1BF" โดย
 - กดปุ่มลูกศรซ้าย (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "B"
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน "1"
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "BF"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ B1 (ชื่อ Pt ID เปลี่ยนเป็น "B1BF1" อัตโนมัติ)
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า

- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - จากหน้าจอ MEASURE ป้อนชื่อหลักเขตที่ดิน Pt ID เป็น "1002SS" โดย
 - กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย]** (🗲) เพื่อแสดงคำสั่ง
 - กด **F3** (CLEAR)
 - เลือก **F4** (NUM)
 - ป้อน **"1002"**
 - กด **F4** (ALF)
 - ป้อน "SS"
 - กด **[ENT]**
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002 (ชื่อหลักเขต Pt ID เปลี่ยนเป็น "1002SS1")
 - เลือก F1 (ALL) เพื่อรังวัดและบันทึกค่า
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน
 - กดปุ่ม [ESC] จนกลับมาที่หน้าจอหลัก
 - ปิดเครื่อง และย้ายกล้อง
- 12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย
 - 12.1 เปิดเครื่องมาทำงานต่อ โดย
 - จากหน้าจอหลัก กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F1** (PROG)
 - เลือก **F1** (SURVEYING)
 - 12.2 บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - 12.3 ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - 12.4 ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
<u>การถ่ายโอนข้อมูลกล้อง STONEX รุ่น R25T</u>

วิธีที่สะดวกที่สุดคือ ให้สำเนาข้อมูลลงใน SD CARD แล้วถอด SD CARD จากกล้องไปใส่ใน SD CARD READER (ตัวแปลง SD CARD เป็น USB ที่มาพร้อมกล้อง) แล้วนำไปใช้กับงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กได้เหมือนกับ USB Flash Drive ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม

<u>ขั้นตอนที่กล้อง</u>

- จากหน้าจอหลัก, กดปุ่ม [MENU] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F4** (JOB)
- กดปุ่ม [PAGE] บนแป้นพิมพ์ 2 ครั้ง เพื่อไปที่หน้า 3/3
- เลือก **F1** (File Export)
- จากบรรทัดแรก (Job) กดปุ่ม **[ลูกศรซ้าย-ขวา]** เพื่อเลือก JOB เช่น "1005"
- จากบรรทัดที่ 2 (Data) เลือก "Measure"
- จากบรรทัดที่ 3 (Format) เลือก "r25"
- เลือก **F4** (COPY) ข้อมูลจะถูกสำเนาลง SD CARD
- ถอด SD CARD จากกล้้อง เพื่อไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กต่อไป

<u>ขั้นตอนที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>

- นำ SD CARD จากกล้อง เสียบใน SD CARD READER (ตัวแปลง SD CARD เป็น USB) ที่มาพร้อมกล้อง แล้วนำไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนกับ USB Flash Drive ทั่วไป โดยข้อมูล (JOB) จาก กล้อง เช่น "1005" จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ชื่อ "1005_M.R25" อยู่ในโฟลเดอร์ ชื่อ "MSDCOPY" เช่น ไฟล์ "[Removable Disk]:\MSDCOPY\1005_M.R25"

- สำเนาไฟล์ข้อมูลจาก SD CARD เช่น 1005_M.R25 ลงที่โฟลเดอร์ "c:\GetTotal\data"

- ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
- ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์

- 71 -

<u>เอกสารฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูล</u> ด้วยกล้อง SOUTH รุ่น NTS-332RU

<u>ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ</u>

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องสำรวจฯ และบันทึกลง Flash Drive

3. สำเนาไฟล์ข้อมูลจาก Flash Drive ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data

4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล เพื่อบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ และสร้าง ร.ว.31 ซ

5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

<u>รูปแบบการบันทึกข้อมูล</u>

- 1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น "1005" เป็นต้น
- 2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น "P1" ทุกครั้ง

 เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น ธงหลัง ธงหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วย ทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดธงหลัง, FS = หมุดธงหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด่ และ DDD = ไม่ใช้งาน โดยให้บันทึกรหัส พร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P1BS"

- กรณีส่องไปที่หมุดธงหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3FS"

- กรณีส่องหมุดหน้ำเป็นธงหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น "P3BF"

- กรณีส่องไปที่หลักเขต "7ข-3217" อาจบันทึกในกล้องเป็น "3217SS"
- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด่) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น "F1DO"
- กรณีส่องเป้าและบันทึกในกล้องเป็น "3217DDD" โปรแกรมจะไม่อ่านข้อมูลดังกล่าว

4. โปรแกรม GetTOTAL จะอ่านชื่อจุดตั้งกล้องหรือเป้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เช่น P1 หากผู้ใช้ บันทึกเป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น p1 โปรแกรมจะแปลงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

5. หากมีการบันทึกชื่อเป้าที่ส่อง โดยมีตัวเลขตามหลังรหัสของเป้า โปรแกรมจะลบเลขต่อท้าย รหัสดังกล่าวโดยอัตโนมัติ เช่น "P1BS1" หรือ "P1BS2" โปรแกรมจะบันทึกเป็น "P1BS"

 6. ให้ส่องเป้าทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวาให้เสร็จทีละจุด กรณีส่องมุมไม่ครบชุดหรือค่ามุม คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ในไฟล์ ร.ว. 31 ซ (รูปแบบ EXCEL)

<u>การตั้งค่าก่อนใช้งาน (**เฉพาะการใช้งานครั้งแรก**)</u>

1. <u>การตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith=0</u> โดย

- จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F4** (CONFIG)
- เลือก **F2** (PARAMETER SET)
- กดปุ่มลูกศร **[ลง]** เพื่อดูหน้าจอถัดไป
- เลือก **F1** (V ANGLE)
- เลือก **F1** (Z0), กด [Ent]
- กดปุ่ม [ESC] ซ้ำๆ จนกลับสู่หน้าจอเริ่มต้น

2. <u>การตั้งค่าคงที่ของปริซึม</u> (Prism Constant) โดย

- จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [*] บนแป้นพิมพ์
- เลือก **F3** (T-P)
- เลือก **F1** (PSM)
- ป้อนค่าคงที่ของปริชึมที่ใช้งาน หน่วยเป็นมิลลิเมตร เช่น "-30", กด [Ent]
- กดปุ่ม [ESC] ซ้ำๆ จนกลับสู่หน้าจอเริ่มต้น
- 3. <u>การตั้งค่าการแสดงระยะราบ (HD) สำหรับกล้อง NTS-332RU</u> โดย
 - จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์
 - เลือก **F4** (CONFIG)
 - เลือก **F3** (DEFAULT DISPLAY)
 - เลือก **F1** (MEASUREMENT)
 - เลือก **F2** (DISTANCE), กด [Ent]
 - เลือก **F2** (HD&VD/SD)]
 - เลือก **F1** (HD&VD), กด [Ent]
 - กดปุ่ม [ESC] ซ้ำๆ จนกลับสู่หน้าจอเริ่มต้น

<u>การส่งออกข้อมูลลง Flash Drive</u>

- 1. เสียบ Flash Drive ที่ตัวกล้อง
- 2. จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์
- 3. เลือก **F3** (MEMOMY MGR.)
- 4. เลือก **F4** (DATA EXPORT)
- 5. เลือก **F1** (USB STICK)
- 6. เลือก **F1** (MEASURE DATA)
- 7. เลือก **F2** (LIST)
- 8. กดปุ่มลูกศร **[ขึ้น] [ลง]** เพื่อเลือกไฟล์ที่จะส่งออก, กด [Ent]
- 9. เลือก **F4** (EXP)

<u>การลบไฟล์ข้อมูล</u>

- จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์
- 2. เลือก **F3** (MEMOMY MGR.)
- 3. เลือก **F1** (FILE MAINTAIN)
- 4. กดปุ่มลูกศร [ขึ้น] [ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลบ
 ควรลบทั้งไฟล์ RAW และ PTS
- 5. เลือก **F2** (DEL)
- 6. เลือก **F4** (YES)

- 73 -

<u>แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดในงาน RTK GNSS Network</u>



<u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์, เลือก F1 (DATA COLLECT), ตั้งชื่อไฟล์ (FN) ตาม รว.12 เช่น เลขลำดับ รว.12 เป็น "1005/65" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "1005" กด [Ent]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT (1/2), เลือก **F1** (INPUT OCC.PT#)
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้องในช่อง PT# เป็น "P1" [Ent]
 - **สามารถเลือก **F3** (NUMB/ALPH) เพื่อสลับการป้อนตัวเลขและตัวอักษร**
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ I.Ht
 - เลือก **F4** (SAVE)
 - หน้าจอถาม OK?, เลือก **F4** (YES)
- ส่องและบันทึกธงหลัง (P2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P2
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT (1/2), เลือก **F3** (MEASURE)
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "P2BS" [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้องเป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง P2
 - ชื่อธงหลังพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "P2BS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ

- 4. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ก-1001
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "1001SS" [Ent] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001
 - ชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "1001SS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก **F3** (NO)
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน

<u>แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)</u>



<u>กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย</u> มีขั้นตอนเพิ่มเติม ดังนี้

- เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าซ้าย
- กดปุ่ม [ANG] บนแป้นพิมพ์
- เลือก F1 (OSET) เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
- เลือก **F4** (YES)

<u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์, เลือก F1 (DATA COLLECT), ตั้งชื่อไฟล์ (FN) ตามเลข รว.12 เช่น ลำดับ รว.12 เป็น "2005/65" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "2005" กด [Ent]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT (1/2), เลือก **F1** (INPUT OCC.PT#)
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้องในช่อง PT# เป็น "P1" [Ent]
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ I.Ht
 - เลือก **F4** (SAVE)
 - หน้าจอถาม OK?, เลือก **F4** (YES)
- 3. ส่องและบันทึกธงหลัง (P3) โดย
 - ส่องธงหลังที่ P3 <u>ด้วยกล้องหน้าซ้าย</u>
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT (1/2), เลือก **F3** (MEASURE)
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "P3BS" [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง P3
 - ชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "P3BS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P2)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P2
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "P2FS" [Ent] (โดยที่ FS = Foresight)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหน้า P2
 - ชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "P2FS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ

- 5. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ P2
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อเป้าที่ส่องพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "P2BF" [Ent] (โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้า เป็นธงหลัง)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ P2
 - ชื่อเป้าที่ส่องพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "P2BF"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
- 6. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ข-1003
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "1003SS" [Ent] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่หลักเขต 1ข-1003
 - ชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "1003SS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก **F3** (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
 - ปิดเครื่องและย้ายจุดตั้งกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - เปิดเครื่องใหม่, กดปุ่ม **[M]** บนแป้นพิมพ์, เลือก **F1** (DATA COLLECT), ชื่อไฟล์ (FN) ยัง เป็น "2005" กด [Ent]
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
 - ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
 - ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)
 - ปิดเครื่องและย้ายจุดตั้งกล้อง

- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3</u> โดย
 - เปิดเครื่องใหม่, กดปุ่ม **[M]** บนแป้นพิมพ์, เลือก **F1** (DATA COLLECT), ชื่อไฟล์ (FN) ยัง เป็น "2005" กด [Ent]
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- 9. <u>ใช้โปรแกรม GetTOTAL</u> โดย
 - ส่งออกข้อมูลลง Flash Drive
 - สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ c:\GetTotal\data
 - ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
 - ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์
- 10. <u>อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้</u> โดย

- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ "2005(ตรวจสอบ).txt" ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดย ค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลธงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จาก จุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ <u>308°39´35″</u> (ดังรูป)

ลำดับ, ตั้งกล้อง (STA), ธงหลัง (BS), ธงหน้า/โยงยึด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizontal Angle), ระย

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า

360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ <u>128°39´35″</u> ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

ระบบพิกัดฉาก ไ	JTM 4	รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั่น	2	โชน <mark>48</mark>	1
ชื่อเส้น	AA70007	จังหวัด	อบอ	ลราชธานี	×
หมุดธงหลัง	AA70007/3	พิกัดฉากเห	<mark>เนือ</mark>	500.000	
หมุดตั้งกล้อง	AA70007/1	พิกัดฉากอ	อก	500.000	
		ภาคของที่เ	ন	128.3935	

- 78 -

<u>แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)</u>



<u>สร้างไฟล์งานใหม่</u> จากหน้าจอเริ่มต้น, กดปุ่ม [M] บนแป้นพิมพ์, เลือก F1 (DATA COLLECT), ตั้งชื่อไฟล์ (FN) ตามเลข รว.12 เช่น ลำดับ รว.12 เป็น "3005/65" ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น "3005" กด [Ent]

- <u>บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1)</u> โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT (1/2), เลือก **F1** (INPUT OCC.PT#)
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้องในช่อง PT# เป็น "A1" [Ent]
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ I.Ht
 - เลือก **F4** (SAVE)
 - หน้าจอถาม OK?, เลือก **F4** (YES)

- ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
 - ส่องธงหลังที่ A2
 - จากหน้าจอ DATA COLLECT (1/2), เลือก **F3** (MEASURE)
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "A2BS" [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง A2
 - ชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "A2BS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
- 4. <u>ส่องและบันทึกธงหน้า (P1)</u> โดย
 - ส่องธงหน้าที่ P1
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "P1FS" [Ent] (โดยที่ FS = Foresight)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหน้า P1
 - ชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "P1FS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
 - ปิดเครื่องและย้ายจุดตั้งกล้อง
- 5. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1</u> โดย
 - เปิดเครื่องใหม่, กดปุ่ม **[M]** บนแป้นพิมพ์, เลือก **F1** (DATA COLLECT), ชื่อไฟล์ (FN) ยัง เป็น "3005" กด [Ent]
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

- 6. <u>ส่องและบันทึกหมุดลอย F1</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่หมุดลอย F1
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อเป้าที่ส่องพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "F1DO" [Ent] (โดยที่ DO = หมุดลอยหรือ โด่)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่หมุดลอย F1
 - ชื่อเป้าที่ส่องพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "F1DO"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก F3 (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
 - ปิดเครื่องและย้ายจุดตั้งกล้อง
- <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1</u> โดย
 - เปิดเครื่องใหม่, กดปุ่ม **[M]** บนแป้นพิมพ์, เลือก **F1** (DATA COLLECT), ชื่อไฟล์ (FN) ยัง เป็น "3005" กด [Ent]
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- 8. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1004 ด้วยกล้องหน้าขวา
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "1004SS" [Ent] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004
 - ชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "1004SS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก **F3** (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
 - ปิดเครื่องและย้ายจุดตั้งกล้อง

- 81 -
- 9. <u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2</u> โดย
 - เปิดเครื่องใหม่, กดปุ่ม **[M]** บนแป้นพิมพ์, เลือก **F1** (DATA COLLECT), ชื่อไฟล์ (FN) ยัง เป็น "3005" กด [Ent]
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)
- 10. <u>ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)</u> โดย
 - ส่องกล้องไปที่ B1
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "B1BF" [Ent] (โดย BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ B1
 - ชื่อเป้าที่ส่องพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "B1BF"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก **F3** (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
- 11. <u>ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน</u> โดย
 - ส่องหลักเขต 1ค-1002
 - เลือก **F1** (INPT)
 - ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# เป็น "1002SS" [Ent] (โดยที่ SS = Sightshot)
 - กดปุ่ม [Ent] 2 ครั้ง โดยไม่ต้องป้อนค่า CODE และ R.Ht
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002
 - ชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง PT# ยังเป็น "1002SS"
 - เลือก **F3** (MEAS)
 - เลือก **F2** (SD)
 - หน้าจอถาม REWRITE?, เลือก **F3** (NO) เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เขียนทับ
 - *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน
 - ปิดเครื่องและย้ายจุดตั้งกล้อง
- 12.<u>ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1</u> โดย
 - เปิดเครื่องใหม่, กดปุ่ม **[M]** บนแป้นพิมพ์, เลือก **F1** (DATA COLLECT), ชื่อไฟล์ (FN) ยัง เป็น "3005" กด [Ent]
 - บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
 - ส่องและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
 - ส่องและบันทึกธงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

<u>คณะผู้จัดทำ</u>

เรื่อง	: การรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประ		
ที่ปรึกษา	: ๑. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์	อธิบดีกรมที่ดิน	
	๒. นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร	รองอธิบดีกรมที่ดิน	
		ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของกรมที่ดิน (CKO)	
	 ๓. นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ 	้งองอธิบดีกรมที่ดิน	
	๔. นายบันดาล สถิรชวาล	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	
	๕. นางสุพินดา นาคบัว	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม	
คณะทำงาน	: สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	1	
	๑. นายสงวน มณีรัตนาศักดิ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	
	๒. นายธนกรณ์ สกุลกิม	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	 ๓. นายชัฏฏ์ อมริต 	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	๔. นายปรีชา พลายด้วง	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	 ๕. นางบังอร เลิศวิบูลย์ลักษณ์ 	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	๖. นายสุภาพ ผลผลา	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	๗. นายสุรัตน์ ปั้นกิจดี	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	๘. นายชั้ยโชติ บวรสาโชติ	นายช่างรังวัดอาวุโส	
	: กองฝึกอบรม		
	๑. นางวราภรณ์ แก้วแฝก	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	
	๒. นางปารดา พรหมประสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
	 ๓. นางสาวกันยารัตน์ กรวิทยโยธิน 	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	